

ESi 6-17, EMi 22-43, ELi 60-90
ÄssäControl

Asennus- ja käyttöohje



Sisältö

1 Johdanto

1.1	Turvallisuus ja varoitukset.....	3
1.2	Kuljetus.....	5
1.3	Tuotekuvaus.....	5
1.4	Järjestelmän rakenne ja toiminta.....	6
1.5	Lisävarusteet.....	9

2 Asennus

2.1	Ennen asennusta.....	11
2.2	Osatehoinen käyttö: lisälämmönlähde kompressorin rinnalla.....	11
2.3	Asennuspaikkavaatimukset.....	11
2.4	Pakkausmateriaalien poistaminen ja sisällön tarkastaminen.....	12
2.5	Kuljetustukien irrottaminen.....	13
2.6	LVI-asennus.....	14
2.6.1	Keruupiirin sekä täyttö- ja ilmausryhmän asennus.....	15
2.6.2	Keruupiirin täyttö ja ilmaus.....	15
2.6.3	Lämpöpumpun kytkeminen varaajaan.....	16
2.6.4	Lämmityspiirien kytkennät.....	17
2.6.5	Varaajan ja lämmityspiirien täyttö ja ilmaus.....	17
2.6.6	Käyttöveden kytkentä.....	18
2.6.7	Lämmityspiirin pumppujen nopeudensäätö.....	18
2.6.8	LVI-tarkistuslista.....	19
2.7	Sähköasennukset ja ulkoiset anturoinnit.....	19
2.7.1	Verkkovirtakytkentä.....	20
2.7.2	Lämmityspiirien ja varaajan anturit.....	20
2.7.3	Ulkoanturi.....	21
2.7.4	Huoneanturi (lisävaruste).....	21
2.7.5	Kuormitusvahti.....	22
2.7.6	Sähköasennuksen tarkistuslista.....	23
2.8	Lämpöpumppujen yhdistäminen.....	23

3 Käyttöönotto

3.1	Valmistelutyöt.....	24
3.2	Ensikäynnistyksen tarkistuslista.....	24
3.3	Yleisiä ongelmia käyttöönotossa.....	24

4 Käyttö

4.1	ÄssäControl-ohjausjärjestelmä.....	26
4.2	Kosketusnäytön käyttö.....	26
4.3	Kielen vaihtaminen.....	27
4.4	Pikatoiminnot.....	27
4.4.1	Huonelämpötilan muutos.....	27
4.4.2	Huonelämpötilan muutos, huonelämpötilan mittaus käytössä.....	28
4.4.3	Käyttöveden tehostus.....	28
4.4.4	Kotona ja Poissa.....	29

4.4.5	Ajastustoiminnot.....	30
4.4.6	Mittaukset.....	31
4.4.7	Säätökäyrät.....	32
4.4.8	Varaajan asetukset.....	33
4.4.9	Lisävarusteet.....	35
4.5	Valikkotoiminnot.....	36
4.6	Valikkotoiminnot: Muut asetusarvot.....	36
4.6.1	LJ-piirien (lämmityspiirien) min- ja max-lämpö.....	37
4.6.2	Varolaitteen asetukset: varalämmittimen asetukset.....	38
4.6.3	Osatehon asetukset.....	38
4.6.4	Kesätoiminnot.....	38
4.6.5	Maapiirin kiertovesipumpun ohjaus.....	39
4.6.6	Lisälämmön asetukset: ulkoisten lämmönlähteiden ohjaus.....	39
4.6.7	Kompressoreiden vuorottelu (lisävaruste).....	40
4.7	Jäähdytys (lisävaruste).....	40
4.7.1	Vapaajäähdytys.....	40
4.7.2	Joustava jäähdytys.....	42

5 Huolto

5.1	Huolto ja hoito.....	44
5.2	Käytössä esiintyviä ongelmatilanteita.....	44
5.3	Hälytykset.....	46
5.4	ÄssäControl-järjestelmän huoltotoiminnot.....	47
5.4.1	Manuaalinen ohjaus.....	47
5.4.2	Tulojen ja lähtöjen tilat.....	48
5.4.3	Käyntitiedot.....	50
5.4.4	Käyttöveden lämpötilan rajoitus.....	50
5.4.5	Asentoventtiilien asetukset.....	50
5.4.6	Osa- / täysteho.....	52
5.4.7	Vastuksien ohjaustapa: ulkoisen lämmönlähteen ohjaustapa.....	52
5.4.8	Lämpötilamittarit.....	53
5.4.9	Ulkoinen hälytys.....	53
5.4.10	Pehmokäynnistimen hälytykset.....	53
5.4.11	Tulistinkierron ohjaus.....	53
5.4.12	Varaajan maksimirajat.....	54
5.4.13	Jäähdytys (lisävaruste).....	54
5.4.14	Tehdasasetusten palautus.....	56

6 Tekniset tiedot

6.1	Tekniset tiedot.....	57
6.2	Lämpöpumpun mitat.....	58
6.3	Sähkö tiedot.....	62
6.4	Suorituskyky.....	63
6.5	Keruupiirit.....	65
6.6	Lämmityspiirit.....	66
6.7	EU-tuotetiedot, ESi.....	67
6.8	EU-tuotetiedot, EMi.....	70
6.9	EU-tuotetiedot, ELi.....	72

1 Johdanto

1.1 Turvallisuus ja varoitukset

Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti, ennen kuin asennat, käynnistät, säädät tai huollat laitetta. Ohjeita on noudatettava. Tässä kirjassa on käytetty kolmenlaisia symboleja, jotka sisältävät erittäin tärkeää tietoa:



Ole varovainen. VAARA-symboli tarkoittaa loukkaantumis- tai hengenvaaraa.



Ole tarkkana. VAROITUS kertoo, että laitteen käyttö ohjeiden vastaisesti voi vahingoittaa komponenttia, laitetta tai ympäristöä.



Huom. Huomautukset sisältävät vinkkejä ja muuta tärkeää tietoa.

Säilytä nämä käyttöohjeet sekä sähkökaaviot laitteen välittömässä läheisyydessä.



Laitteiston saa asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilökunta paikallisten säädösten ja vaatimusten mukaisesti.



Käytä tarvittaessa kuulosuojaimia ja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten turvakengä, suojalaseja ja suojakäsineitä.

Sähkötöiden turvallisuus



Käyttöön kytketty laite sisältää osia, joissa on vaarallinen sähköjännite. Huolehdi sähköturvallisuudesta aina sähköisten osien parissa tai läheisyydessä työskennellessä.



Katkaise jännite pääkytkimestä ja varmistu jännitteettömyydestä aina ennen sähkötöiden tekemistä.

Kylmäaine



Avatusta tai rikkoutuneesta piiristä vuotava kylmäaine saattaa aiheuttaa tukehtumisen, vakavan paleltuman, sydämen rytmihäiriöitä ja hermostollisia oireita. Jos epäilet kylmäainevuotoa, poistu välittömästi rikkiin ilmaan. Auta ja varoita muita.

Turvalaitteet



Älä ohita tai vahingoita laitteen turvalaitteita, kuten painekeytkimiä, tai muita turvaominaisuuksia ohjelmallisesti, työkaluilla tai muilla keinoin.

Jos turvaominaisuus ohitetaan, laite voi rikkoutua tai voi aiheutua henkilö- tai omaisuusvahingon vaara.

Nostaminen ja käsittely



Laite on painava, joten käsittelyyn liittyy murskautumis- ja puristumisvaara. Käytä laitteen nostamisessa ja käsittelyssä turvallisia työtapoja.



Kun lämpöpumppua nostetaan, älä kävele tai työskentele pumpun tai muun riippuvan taakan alla.

Muita näkökohtia



Estä liukastumisvaara pitämällä lattiapinnat kuivina. Jos havaitset vuodon, tuki vuoto tai ilmoita siitä eteenpäin.



Lämpöpumpussa ei ole käyttäjän huollettavia osia.



Valmistaja ei vastaa laitteiston virheellisestä asennuksesta johtuvasta rikkoutumisesta eikä siitä aiheutuvista kustannuksista.



Lämpöpumpun huoltotoimintoja saavat käyttää vain Oilon- ja Lämpöässä -lämpöpumppujen asentajakoulutuksen käyneet ja sertifioidut asentajat.

1.2 Kuljetus



Kun lämpöpumppua nostetaan, älä kävele tai työskentele pumpun tai muun riippuvan taakan alla.

Kuljeta lämpöpumppu pystyasennossa.

- Jos lämpöpumppua on kallistettava esimerkiksi oviaukossa, älä kallista pumppua yli 45 asteen.
- Jos laitetta on kallistettava yli 45 asteen, irrota kompressorikoneikko.

Käytä liikuttelussa pumppukärryä tai vastaavaa välinettä. Nosta lämpöpumppua pohjasta.

1.3 Tuotekuvaus

ESi-, EMi- ja ELi-lämpöpumput soveltuvat erityisesti uusien ja remontoitujen asuin- ja vapaa-ajanrakennusten päälämmönlähteeksi. Häiriötön toiminta varmistetaan koeajamalla, säätämällä ja testaamalla laitteet jo tehtaalla.

E-sarjan lämpöpumpuissa ei ole sisäänrakennettua vesivaraajaa, joten pumppu vaatii rinnalleen erillisvaraajan. Varaajan koko ja rakenne valitaan käyttökohteen ja käyttötarpeen mukaan.


Tyypikilpi

Lämpöpumpun tyypikilpi on lämpöpumpun muovikannen alla. Tyypikilpeen on merkitty laitteen sarjanumero.

Tuotteella on CE-merkintä.

1.4 Järjestelmän rakenne ja toiminta

Maalämpöjärjestelmä



Ground source heat pump system ver. 1

Maalämpöjärjestelmän periaatekuva.

1: keruupiiri (vaakaputkisto maassa, porakaivo tai putkisto vedessä), 2: maalämpöpumppu, 3: lämmityspiirit (patterilämmitys tai lattialämmitys), 4: käyttöveden lämmitys, 5: passiivinen jäähdytys (lisävaruste).

Maalämpöpumppu voi hyödyntää maaperään, kallioon ja vesistöihin sitoutunutta lämpöenergiaa eli maalämpöä. Lämpöpumppu kerää yli 75 prosenttia lämmitykseen tarvittavasta energiasta luonnosta. Lämpöpumpun ja järjestelmän osien käyttö vaatii sähköä, joten loput 25 prosenttia koostuu maalämmön keruuprosessin kuluttamasta sähköstä.

Maalämpöpumppujärjestelmässä on kolme pääosaa: keruupiiri, kompressorikoneikko (varsinainen lämpöpumppu) sekä lämmitysverkosto. Kierrot on eristetty toisistaan, joten järjestelmän nesteet (keruuliuos, kylmäaine ja vesi) eivät sekoitu missään prosessin vaiheessa. Lämpö siirretään liuksesta toiseen levylämmönvaihtimilla.

Keruupiiri

Auringon lämmittäessä maanpintaa maaperään, kallioon ja vesistöihin sitoutuu lämpöenergiaa. Lämpöpumppu kerää lämpöä kierrättämällä kylmää vesi-etanoliliuosta (**keruuliuosta**) pitkän, maahan upotetun putkisilmukan (**keruupiirin**) läpi. Kun keruuliuos virtaa keruupiirin läpi, liuksen lämpötila nousee muutaman asteen. Lämmennyt liuos johdetaan lämpöpumpun sisällä olevaan lämmönvaihtimeen, **höyrystimeen**. Höyrystimestä lämpöenergia siirtyy keruuliuksesta matalapaineiseen kylmäaineeseen, joka höyrysty.

Pystyjärjestelmissä porataan syvä kaivo peruskallioon. Vaakajärjestelmissä haudataan pitkä muovinen keruuputkisto (PEM 40/10) vähintään 1–1,2 metrin syvyyteen tai upotetaan putkisto vesistöön vähintään 3 metrin syvyyteen.

Keruuliuksessa on etanolia estämässä liuosta jäätymästä. Keruupiirin jälkeen (ennen höyrystintä) keruuliuksen lämpötila on noin 0 °C. Kesällä lämpötila voi olla korkeampi ja talvella matalampi.

Kompressorikoneikko

Höyrystimestä kylmäainehöyry johdetaan **kompressoriin**, joka paineistaa höyryn suureen paineeseen. Tässä prosessin vaiheessa kylmäaineen lämpötila nousee yli 100 °C:een. Kompressorin jälkeen kylmäainetta kutsutaan **kuumakaasuksi**.

Kuumakaasu johdetaan kompressorista lämmönvaihtimiin (**tulistin** ja **lauhdutin**). **Varaajasta** otettu lämmitysvesi kiertää lämmönvaihtimien läpi, jolloin siihen siirtyy lämpöenergiaa kuumakaasusta. Kun kylmäaine luovuttaa lämpöenergiaa, lämmitysvesi lämpiää. Kylmäaine taas viilenee ja tiivistyy nesteeksi.

Nestemäinen kylmäaine johdetaan kuivaussuodattimen läpi **paisuntaventtiiliin**, jossa kylmäaineen paine laskee. Kylmäaine johdetaan takaisin höyrystimeen, jolloin kierto alkaa alusta.

Tulistuksenpoistovaihdin

Kun kuumakaasu luovuttaa lämpöä, sen lämpötila laskee lähelle tiivistymispistettä. Tiivistymispiste on lähellä tilojen lämmitykseen tarvittavaa lämpötilaa (yleensä noin 35–55 °C). Kompressorin jälkeen kuumakaasun lämpötila on noin 120 °C, joten sen on ensin jäädytettävä. Sen sijaan että lämmön annetaan haihtua ympäröivään ilmaan, lämmön voi ottaa talteen **tulistuksenpoistovaihtimella**. Kerätyllä **tulistuslämmöllä** voi lämmittää esilämmitetyn käyttöveden lopulliseen lämpötilaansa.

Huomaa, että EMI 22P ja EMI 43P -malleissa ei ole tulistuskiertoa, vaan lämpöenergia siirretään lämmitysvedeen yksinomaan lauhduttimella.


Varaajat, lämmityspiirit ja lämmin käyttövesi

! Huom. Lämpöpumppuun on saatavana rakenteeltaan erilaisia ja erikokoisia varaajia, joissa varastoidaan lämpöpumpun tuottamaa energiaa.

Varaajan alaosasta otettua viileää vettä kierrätetään kompressorikoneikon läpi, jolloin vesi lämpiää. Lämmennyt lämmitysvesi palaa varaajaan hieman korkeammalle tasolle. Varaajassa olevaa lämmintä vettä kierrätetään rakennuksen lämmitysjärjestelmässä, jossa voi olla yksi tai useampi lämmityspiiri.

Lämpöpumppu

Kaksiosainen varaaja




Pos.	Kohde
1	Höyrystin
2	Kompressori
3	Tulistuksenpoistovaihdin
4	Lauhdutin
5	Paisuntaventtiili
6a	Ylävaraaja
6b	Alavaraaja
7	Käyttövesikierukat
8	Kylmä käyttövesi sisään
9	Lämmin käyttövesi ulos

Heat pump and storage tank with two sections ver. 1

Lämpöpumppu

Yksiosainen varaaja



Pos.	Kohde
1	Höyrystin
2	Kompressori
3	Lauhdutin
4	Paisuntaventtiili
5	Käyttövesikierukat
6	Kylmä käyttövesi sisään
7	Lämmin käyttövesi ulos

Heat pump and storage tank with one section ver. 1

Lämpöpumpuissa hyödynnetään tulistustekniikkaa, jolla lämpöpumpun keräämä energia voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkoin lämmityksessä. Paras tulos saavutetaan käyttämällä välipohjalla kahteen osaan jaettua varaajaa.

Varaajan yläosaa eli **ylävaraajaa** lämmitetään tulistuksenpoistovaihtimen kuumakaasusta ottamalla erittäin kuumalla tulistuslämmöllä. Tulistinkierto tuottaa erittäin lämmintä lämmitysvettä. Varaajan kuuma lämpötilakerrostuma on varattu käyttöveden loppukuumennukseen. Tarvittaessa ylävaraajan kuumaa lämmitysvettä voi käyttää myös lämmitysjärjestelmässä. Esimerkiksi patterijärjestelmässä korkeasta menovesilämpötilasta on hyötyä.

Varaajan alaosassa eli **alavaraajassa** pidetään rakennuksen keskuslämmityksessä käytettävää lämmintä vettä. Lämpöpumpun lauhdutin pitää alavaraajan lämpötilassa, joka vastaa lämmityspiirien vaatimaa menovesilämpötilaa. Varaajan lämpötilaa

säädellään lämmityskäyrän perusteella. Normaaleissa lämmitysolosuhteissa alavaraajan lämpötila riippuu lämmityksen tarpeesta, eli järjestelmä on kelluvalauhdutteinen.

Lämmönjako voidaan toteuttaa vesikiertoisella lattialämmityksellä, vesipattereilla tai ilmalämmityksellä. Paras hyötysuhde saadaan lattialämmityksellä, sillä mitä alhaisempi lämmön luovutuksen lämpötila on, sitä parempi on hyötysuhde.

Käyttöveden lämmitys

Käyttövettä lämmitetään johtamalla kylmä vesijohtovesi varaajassa olevan **kierukan** tai kierukoiden läpi. Kaksiosaisissa varaajissa käyttövesi esilämmitetään alavaraajan kierukassa ja kuumennetaan lopulliseen lämpötilaansa ylävaraajan kierukassa.

Yleensä käyttöveden on oltava kuumempaa kuin lämmityspiireissä kiertävän lämmitysveden. Tulistustekniikassa lämpöä siirretään kahdessa portaassa, joten koko varaajaa ei tarvitse lämmittää huippuunsa. Tilojen lämmitykseen varatussa alavaraajassa lämpötila voidaan pitää melko matalana, koska käyttövesi kuumennetaan lopulliseen lämpötilaansa pienemmässä ylävaraajassa, jossa lämpötila pidetään korkealla. Lämpöpumpun käyttölämpötilat voidaan pitää matalina, mikä parantaa järjestelmän vuotuista hyötysuhdetta.

E-sarjan lämpöpumput sopivat myös kiinteistöihin, joilla on pieni lämpimän käyttöveden tarve. Jos käyttövettä ei juuri tarvita, käytetään yksiosaista varaajaa. Tulistinkiertoa ei kytketä.

Rakennuksen alkuperäinen varaaja

Remonttikohteissa lämpöpumppu voidaan kytkeä alkuperäiseen varaajaan, kunhan varaaja on hyvässä kunnossa ja soveltuu lämpöpumppukäyttöön. Lämpöpumpun tulistinkiertoa ei kytketä.

1.5 Lisävarusteet

ÄssäCooling-järjestelmä

Keruupiiriin voi liittää passiivisen jäähdytysjärjestelmän. Keruupiirin keruuneste virtaa erillisen lämmönvaihtimen lävitse. Lämmönvaihdin luovuttaa viilennysenergian huoneilmaan. Lämmönvaihdin voi olla ilmanvaihtojärjestelmään asennettava viilennyspatteri tai huonetilaan asennettava puhallinkonvektori.

ÄssäControl-automaatiossa on runsaasti lisävarusteina toimitettavia vaihtoehtoja jäähdytyksen ohjaukseen.

ÄssäCooling-tuoteperheeseen kuuluu seinään ja kattoon kiinnitettäviä jäähdytysyksiköitä. Yksiköiden mukana toimitetaan kytkentäpaketti. Passiivinen jäähdytys on energiatehokas ja taloudellinen ratkaisu tilojen jäähdytykseen. Käyttökulut koostuvat yksinomaan kiertovesipumpun ja jäähdytysyksiköiden puhaltimien vaatimasta sähköstä.

ÄssäSolar-aurinkokeräin

ÄssäSolar-aurinkokeräin voidaan kytkeä lähes mihin tahansa E-sarjan maalämpöpumppuun. Aurinkolämmitys on ympäristöystävällinen lisälämmönlähde, jota voidaan käyttää tilojen ja käyttöveden lämmityksessä. ÄssäSolar-järjestelmässä hyödynnetään auringon säteilystä saatua energiaa, joten energiantuotanto on huomattavasti perinteistä edullisempaa ja ympäristöystävällisempää. ÄssäSolar-aurinkokeräimet sopivat erikokoisiin kohteisiin omakotitaloista isoihin kiinteistöihin.

Ulkoiset lämmönlähteet

Maalämpöjärjestelmään voi kytkeä erilaisia lisälämmönlähteitä, kuten sähkövastuksia, sähkökattilan tai öljykattilan.

Vakiokokoonpanossa järjestelmällä voi ohjata yhtä lisälämmönlähdettä. Ohjattavien lisälämmönlähteiden määrää voi kasvattaa neljään lisävarusteena saatavalla lisäohjaimella.

2 Asennus

2.1 Ennen asennusta



Valmistaja ei vastaa laitteiston virheellisestä asennuksesta johtuvasta rikkoutumisesta eikä siitä aiheutuvista kustannuksista.



Ainoastaan pätevä ja asiankuuluvan koulutuksen saanut henkilö saa tehdä lämpöpumpun putkiasennustöitä.

Tarkista seuraavat ennen asennusta:

1. Kaikki letkut ja anturit on toimitettu.
2. Lämpöpumpun ympärillä on riittävästi tilaa, ja lämpöpumppu on suorassa.
3. Laitteen päällä olevat yhteen eivät ole vaurioituneet.
4. Pääsulake ja lämpöpumpun sulake on mitoitetu oikein, katso *Tekniset tiedot*.
5. Keruupiirit ja lämmityspiirit on asennettu asianmukaisesti.



Huom. Käy asennustarkastuslista uudelleen läpi asennuksen jälkeen, jolloin vältetään virheitä.

2.2 Osatehoinen käyttö: lisälämmönlähde kompressorin rinnalla

Joissain tapauksissa lämpöpumpun lämmitystehoa on täydennettävä varaajaan asennetulla sähkövastuksella. Hyvä esimerkki on patterilämmityksen vaatima korkea menolämpötila.

Jos lämpöpumppu on kytketty osatehoiseksi, mitoita ja säädä lämmitysjärjestelmä niin, että paluuveden lämpötila on aina alle +55 °C. Rakennuksen sähköjärjestelmään on asennettava kuormanpudotusreleet, katso kappale *Kuormitusvahti*.



Huom. Ota osatehokäyttö käyttöön **Huoltovalikosta**.

2.3 Asennuspaikkavaatimukset

Asenna laite varusteineen lämpimään ja kuivaan tilaan.

Tilassa on oltava lattiakaivo. Lattian kallistuksen on vietettävä laitteelta kohti lattiakaivoa.

Aseta laite vakaalle ja tukevalle alustalle, joka kestää lämpöpumpun ja vedellä täytetyn varaajan painon. Katso varaajan tilavuus teknisistä tiedoista. Asenna laite tukevasti pystyasentoon laitteen omien säätöjalkojen varaan. Säädä laite vaakasuoraan laitteessa olevilla säätöjaloilla.


Paloeristystä ei tarvita.

Tilantarve

Lämpöpumpun minimikorkeus säätöjalat asennettuna on noin 145 cm. Huomaa, että kuljetustuet kasvattavat kokonaiskorkeutta noin 8 cm.

Laitteen takana olevat kytkentäletkut ulottuvat 5–20 cm laitteen kannen yläpuolelle.

- Jätä vähintään 80 cm vapaata tilaa laitteen eteen.
- Jätä vähintään 50 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle kytkentöjä varten.



Pos.	Kohde
GSHP	Maalämpöpumppu
ST	Varaaja

E series space requirements ver. 1

Malli	A	B	C	O	X	F	Y	V
ESi	400/50*	50	50	700*	2300*	700	1500*	200
EMi	400/50*	50	50	700*	3200*	700	2000*	200
ELi	400/50*	50	50	700*	3600**	700	2500*	200

* 400 mm varattu keruupiirin putkille (tarvittaessa).

** Minimileveys riippuu valitun varaajan koosta.

2.4 Pakkausmateriaalien poistaminen ja sisällön tarkastaminen

1. Poista tuotteen ympärillä oleva suojakelmu ja kulmapehmikkeet.
2. Tarkista, onko lämpöpumppu kärsinyt kuljetusvaurioita. Jos havaitset vahinkoja, **ilmoita asiasta välittömästi kuljetusyhtiölle**. Vahingoista kannattaa ottaa kuvia.
3. Tarkista toimitussisältö välittömästi. Jos tarvikkeita puuttuu, **ilmoita asiasta jälleenmyyjälle viiden päivän sisällä toimituksesta**.

Lämpöpumpun varustepaketissa on seuraavat osat:

Toimitukseen sisältyvä varuste	ESi	EMi	ELi
Venttiilin toimilaite	X	X	X
4-tieventtiili (jos käytössä on välipohjalla jaettu kaksiosainen varaaja) tai 3-tieventtiili (jos käytössä on yksiosainen varaaja)	X		
Keruupiirin pumppu	X		
Ulkolämpötila-anturi	X	X	X
Menoveden lämpötila-anturi	X	X	X
Varaajan lämpötila-anturit (2 kpl)	X	X	X
Säätöjalat (4 kpl)	X	X	X
Keruupiirin täyttö- ja ilmausryhmä	X		
Täyttöpullo (pakattuna laitteen sisälle)	X		
Varoventtiili	X		

Laitteen muovikannen saa irrotettua nostamalla kantta reunoista.




Heat pump cover removal ver. 1


2.5 Kuljetustukien irrottaminen



Kun lämpöpumppua nostetaan, älä kävele tai työskentele pumpun tai muun riippuvan taakan alla.

Laitteen pohjaan on kiinnitetty kaksi puista kuljetustukea.





3. Lopuksi nosta lämpöpumppu kuljetustuilta pumppukärryllä tai muulla nostovälineellä.


2.6 LVI-asennus

Tee LVI-kytkennät laitteen mukana toimitettujen kytkentäkaavioiden mukaisesti. Katso lisäohjeita seuraavista kappaleista.

Lämpöpumpun piiriliitännät ovat laitteen päällä, katso kuvat alla.

! Huom. Lämpöpumpun muovikannen alla on kopio kytkentäkuvasta.


Liitännät, ESi



Pos.	Liitäntä	Kierre
1	Meno lauhduttimelta	3/4"
2	Paluu lauhduttimelle	3/4"
3	Meno tulistimelta	1/2"
4	Paluu tulistimelle	1/2"
5	Höyrystimeltä keruupiiriin	1"
6	Keruupiiriltä höyrystimeen	1"


Jos tulistinliitäntä on käytössä, kytke tulistinpumpun virtakaapeli liitinkoteloon.

Liitännät, EMI



Pos.	Liitäntä	Kierre
1	Meno lauhduttimelta	1 1/2" sk
2	Paluu lauhduttimelle	1 1/2" sk
3	Meno tulistimelta	3/4" sk
4	Paluu tulistimelle	3/4" sk
5	Höyrystimeltä keruupiiriin	2" sk
6	Keruupiiriltä höyrystimeen	2" sk

Liitännät, ELi



Pos.	Liitäntä	Kierre
1	Meno lauhduttimelta	2" sk
2	Paluu lauhduttimelle	2" sk
3	Meno tulistimelta	3/4" sk
4	Paluu tulistimelle	3/4" sk
5	Höyrystimeltä keruupiiriin	2" sk
6	Keruupiiriltä höyrystimeen	2" sk

2.6.1 Keruupiirin sekä täyttö- ja ilmausryhmän asennus

! Huom. Tee kytkennät erityistä huolellisuutta noudattaen.

Keruupiirin liitännät ovat laitteen päällä, katso kappale *LVI-asennus*.


1. Kytke lämmönkeruupiirin putket laitteen päällä oleviin joustaviin letkuihin.
2. Asenna täyttö- ja ilmausryhmä keruupiirin paluulinjaan (liuos lämpöpumppuun).
Jos maalämpöpumppuun kytketään maalämpöpumppua ylempänä sijaitseva viilennyslaitteisto, lisää järjestelmään kalvopaisunta-astia.
 - Asenna järjestelmän korkeimpaan kohtaan ilmausyhde.
 - Poista täyttöpullo käytöstä sulkemalla pullon alaosan sulkuventtiili. Katso lisätietoja pumpun mukana toimitetuista putkikaavioista. (**vain ESi**)

2.6.2 Keruupiirin täyttö ja ilmaus

Tarvittavat välineet ja tarvikkeet:

- Sekoitusastia, 60 litraa
- Suodattimella varustettu uppopumppu, nostokorkeus noin 30 m
- Keruuliuos (vesi-etanoliliuos 1:1, pakkasenkesto -16 °C)
- Kudosletku, 1" (2 kpl), pituus noin 3 m
- Liitoscappale, 3/4" sk (täyttö- ja ilmausyksikköä varten, 2 kpl, **vain ESi**)

Tarkista ennen täyttöä, että keruupiiri on kytketty asianmukaisesti.



Fill and bleed unit ver. 1

Pos.	Kohde
1	Taaimainen sulkuventtiili (keruupiirin liitäntä)
2	Etummainen sulkuventtiili (keruupiirin liitäntä)
3	Etummainen palloventtiili (täyttöliitäntä)
3a	Paisunta-astian liitäntä
4	Takimmainen palloventtiili (täyttöliitäntä)
5	Mudanerotin

1. EMI ja ELi: kokoa täyttö- ja ilmausryhmä erillisistä venttiileistä.
ESi-lämpöpumpuissa venttiilit toimitetaan valmiina ryhmänä.
2. Tarkista, että ryhmän etummainen sulkuventtiili (2) on auki.
3. Kytke kudokset etummaisen palloventtiilin (3) ja uppopumpun väliin. Avaa palloventtiili (3).
4. Kytke kudokset takimmaisen palloventtiilin (4) ja sekoitusastian väliin. Avaa venttiili (4).
5. Täytä sekoitusastia keruuliuksella.
6. Ilmaa täyttöletkut avaamalla takimmainen sulkuventtiili (1) ja käynnistämällä pumppu.
Kun letkut on ilmatu, sulje takimmainen sulkuventtiili (1). Keruuliuos pääsee kiertämään varsinaisessa keruupiirissä.
7. Lisää keruuliuosta, kunnes piiri on täynnä.*
8. Anna uppopumpun käydä, kunnes neste on kirkasta eikä putkistosta kuulu lorinaa.
 - Ilmaa höyrystin keruupiirin ja höyrystimen välissä olevan putken ilmausyhteestä.
 - Ilmausta kannattaa jatkaa useita tunteja, jolloin järjestelmään ei jää kuplia ja vältetään toimintahäiriöitä käynnistuksen yhteydessä.
9. Avaa takimmainen sulkuventtiili (1).
10. Sulje kumpikin palloventtiili (3 ja 4).
Varmista, että piiriin ei jää painetta.
11. Irrota täyttöletkut.
12. Kierrä paisunta-astia etummaisen palloventtiilin päällä olevaan yhteeseen (3a).
13. Irrota paisunta-astian päällä oleva varoventtiili.
14. Täytä paisunta-astia 3/4 täyteen keruuliuksella.
15. Kiinnitä varoventtiili paisunta-astiaan.
16. Avaa täyttö- ja ilmausryhmän etummainen palloventtiili (3).
17. Sulje punakahvaiset sulkuventtiilit (1 ja 2) sekä täyttöpullon (jos on) alla oleva venttiili. Irrota ja puhdista mudanerottimen (5) verkkosiivilä. Toista, kunnes siivilä pysyy puhtaana.
Huomaa, että jos venttiilit ovat auki, keruuliuosta pääsee puristumaan ulos piiristä.
18. Lopuksi varmista, että kumpikin sulkuventtiili (1 ja 2) on auki.

*Voit nopeuttaa ilmausta lämpöpumpun keruupumpulla.

1. Varmista, että moottorinsuojakatkaisija (QM1) ei ole päällä.
 2. **Varmista, että uppopumpun ja laitteen sisäisen pumpun virtaussuunta on sama.**
 3. Käännä pääkytkin (Q1) ja ohjausvirtakytkin (F10) ON-asentoon.
 4. Valitse huoltovalikosta Manuaalinen ohjaus. Ota käsiajo käyttöön ja valitse keruupiiri 1.
- Kun ilmaus on valmis, poista käsikäyttö käytöstä, ja palauta kytkimet ja katkaisijat alkuperäisiin asentoihinsa.

2.6.3 Lämpöpumpun kytkeminen varaajaan

1. Kytke varaaja lämpöpumppuun laitteen mukana toimitettujen putkikaavioiden mukaisesti.
Tarvittavat yhteydet ovat lämpöpumpun päällä. Katso yhdekaaviot kappaleesta *LVI-asennus*.
2. Jos kytket tulistinpiiriin, muuta tulistinpiiriin asetuksia Huoltovalikosta (Tulistinkierron ohjaus).
Katso tehdasasetukset *Teknisistä tiedoista*.
3. Jos samaan varaajaan kytketään useita lämpöpumppuja, asenna kullekin lämpöpumpulle takaiskuventtiili ja säätöventtiili.

2.6.4 Lämmityspiirien kytkennät

Tee lämmityspiirien kytkennät laitteen mukana toimitettujen putkikaavioiden mukaisesti. Tee kaikki lämmityskytkennät lämmityspiireihin. Älä käytä missään lämmityskytkennöissä (pyyhekuivaimissa, lämmityspattereissa) lämpimän käyttöveden kytkentää.

Varaajan täyttöventtiiliryhmä

Tarkista ennen täyttöä, että täyttöventtiiliryhmän kanssa samassa haarassa on ilmausventtiili. Haarassa voi olla myös paisunta-astia.

Lämmityspiirit

Lämmityspiiri 1 (LJ1) on päälämmityspiiri. Varaa piiri kohteisiin, joissa tarvitaan korkeaa menolämpötilaa, esimerkiksi huonetilojen patterilämmitykseen. Jos kompressorissa on toimintahäiriö, lämpöpumpun sähkövastus lämmittää lämmityspiiriä 1 tehokkaimmin.

Lämmityspiiri 2 (LJ2) ja 3 (LJ3) ovat lisälämmityspiirejä. Patterilämmityskohteissa LJ2:ta voi käyttää lattialämmitykseen tai sen voi varata erillistä lämmitystä vaativiin tiloihin, kuten märkätiloihin.

Jokaista lämmityspiiriä voi ohjata täysin itsenäisesti. Kukin lämmityspiiri voidaan yhtä lailla poistaa käytöstä muista riippumatta. Esimerkiksi kesäkaudella huonetilojen lämmityksen voi sulkea, mutta jättää märkätilojen lämmityksen päälle.

Remonttikohteet

Huuhtelee rakennuksen lämmityspiirit huolellisesti ennen maalämpöpumpun kytkemistä. Kuhunkin lämmityspiiriin kannattaa asentaa mudanerotin.

2.6.5 Varaajan ja lämmityspiirien täyttö ja ilmaus



Varmista, että varaajan paine pysyy alle 1,5 bar:in koko täytön ajan. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jos alla annettuja ohjeita ei noudateta.

Täytä varaaja vedellä järjestelmässä olevasta täyttöventtiiliryhmästä. Tarkista ennen täyttöä, että täyttöventtiiliryhmän kanssa samassa haarassa on ilmausventtiili.

Varmista, että ilma pääsee poistumaan esteettä täytön aikana, ei pelkästään ilmakellon tai varoventtiilin kautta.

1. Avaa lämmityspiirin täyttöventtiili.
2. Täytä piiri vedellä.
3. Ilmaa varaajaa (ja tarvittaessa lauhdutin- ja tulistinlinjaa) ja lämmityspiiriä, kunnes kaikki ilma on poistunut.
4. Jätä varaajan paine 1–1,2 bar:in tasolle.
 - Varaajan enimmäispaine: 1,5 bar. Tarkista paine varaajan tyyppikilvestä.
 - Käyttövesipiirin enimmäispaine: 9 bar.

2.6.6 Käyttöveden kytkentä



Lämpimän käyttöveden kiertoon ei saa kytkeä ulkoisia pattereita tai kuivaimia.

Kytke käyttövesi laitteen mukana toimitettujen putkikaavioiden mukaisesti.

- Asenna sekoitusventtiili käyttöveden menolinjaan, jolloin vältetään palovammoilta.
- Asenna takaiskuventtiili tulopuolen kylmävesiliitintään.

Lämpimän käyttöveden kierto

Jos rakennuksessa on lämpimän käyttöveden kierto, jonka lämpöhäviö on suuri, kiertoon kannattaa asentaa lisälämmitin. Esimerkkejä ovat ÄssäStream-läpivirtausvastus tai 30 litran ÄssäStream-käyttövesivaraaja.

Lisävarusteet

- Määränsäätöventtiili
- Säästöventtiilin toimilaite
- Veden lämpötilan rajoitus (toiminto)

2.6.7 Lämmityspiirin pumppujen nopeudensäätö



UPM3 auto ver. 1

EMI- ja ELi-lämpöpumppujen lämmityspiirien pumput on valittava kohteen lämmitysjärjestelmän ominaisuuksien perusteella. Säädä pumput pumppuvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

ESi-lämpöpumppujen mukana toimitetaan UPM3 AUTO -kiertovesipumppu. Pumpulla on kolme eri käyttötilaa: suhteellinen paineensäätö, vakiopainesäätö ja vakioikärsäätö. Tehdasasetuksena on suhteellinen paineensäätö 3.

Jos käytössä on patterijärjestelmä ja putkistosta kuuluu suuresta virtausnopeudesta aiheutuvaa kohinaa, ääntä voi vaimentaa valitsemalla käyttötilaksi vakiopainesäätö 1 tai 2.

Tarkastele pumpun käyttötilaa painamalla pumpun painiketta lyhyesti.

Suhteellinen paineensäätö	LED1 Vihreä	LED2 Vihreä	LED3 Keltainen	LED4 Keltainen	LED5 Keltainen
Suhteellinen paineensäätö 1	X		X		
Suhteellinen paineensäätö 2	X		X	X	
Suhteellinen paineensäätö 3	X		X	X	X
AutoAdapt	X				

Vakiopainesäätö	LED1 Vihreä	LED2 Vihreä	LED3 Keltainen	LED4 Keltainen	LED5 Keltainen
Vakiopainesäätö 1		X	X		
Vakiopainesäätö 2		X	X	X	
Vakiopainesäätö 3		X	X	X	X
AutoAdapt		X			

Vakiokäyräsäätö	LED1 Vihreä	LED2 Vihreä	LED3 Keltainen	LED4 Keltainen	LED5 Keltainen
Vakiokäyräsäätö 1			X		
Vakiokäyräsäätö 2			X	X	
Vakiokäyräsäätö 3			X	X	X

Käyttötilan vaihtaminen

1. Paina painiketta yli 2 sekuntia.
2. Siirry asetuksesta (käyttötilasta) toiseen painamalla painiketta lyhyesti.
3. Kun näytöllä on haluamasi käyttötila, odota 10 sekuntia, niin asetus tallentuu.

2.6.8 LVI-tarkistuslista

Tarkista seuraavat asiat:

1. Kaikki liitännät ovat tiiviit.
2. Lämmitysjärjestelmän paisunta-astiat sekä täyttö- ja ilmausryhmän paisunta-astia on asennettu asianmukaisesti.
3. Varoventtiilin ylivuotoputki ja lämmitysjärjestelmän painemittari on asennettu asianmukaisesti.
4. Lämmitysjärjestelmä on täytetty ja ilmatu asianmukaisesti.
5. Keruupiiri on liitetty, täytetty ja ilmatu asianmukaisesti.

2.7 Sähköasennukset ja ulkoiset anturoinnit



Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu ja pätevä asentaja.

Tee sähköliitännät laitteen mukana toimitettujen kytkentäkaavioiden mukaisesti.

Laitteen ohjauskeskuksen avaaminen

Lämpöpumpun ohjauskeskus on pumpun sisäpuolella pumpun yläosassa.

1. Avaa lämpöpumpun kansi reunoista nostamalla.



2. Irrota etulevy irrottamalla sen kaksi kiinnitysruuvia ja liu'uttamalla levyä ylöspäin.
3. Irrota ohjauskeskuksen kansi avaamalla kannen neljä kiinnitysruuvia.

2.7.1 Verkkovirtakytkentä

Lämpöpumpun verkkovirtaliitäntä on ohjauskeskuksessa lämpöpumpun sisällä. Käytä kiinteää kytkentää.

- Syöttöjännite: 400 V (50 Hz).
- Virtakaapeli: normaali muovivaippajohto
 - Käytä suojaputkea.

Sulakkeet

Käyttö rinnan lisälämmönlähteen kanssa	ESi 6	ESi 9–17	EMi 22/22P	EMi 28/28P	EMi 43/43P	ELi 60/60P	ELi 90/90P
Ei käytössä	3x10	3x16	3x25	3x25	3x50	3x63	3x100
Käytössä*	3x16	3x20	Määritettävä tapauskohtaisesti.				

*Viitteellinen arvo. Sulakkeen nimellisvirta on määritettävä järjestelmän lopullisen kokoonpanon perusteella.

Tulistinpumppu (ESi)

Jos lämpöpumpun tulistinliitäntä on käytössä, liitä tulistinpumppun (P11) pistoliitin (XP11) etuluukun alla olevaan liitinkoteloon.

Lämmityspiirin pumppu

Käytä lämmityspiirien pumppujen (P12/P13) sähkökytkennöissä mukana toimitettuja liittimiä.

2.7.2 Lämmityspiirien ja varaajan anturit

Lämmityspiirin menoveden lämpötila-anturit

Asenna kunkin lämmityspiirin menovesianturi piirin menovesilinjaan (vesi lämmityspiiriin).

- Kiinnitä anturit menovesiputken pintaan.
- Asenna anturit noin 0,5 metrin päähän kolmi- tai nelitieventtiilistä.

Yksiosaisten varaajien anturit


Asenna kumpikin anturi varaajan yläosaan.

- Käytä kummassakin anturissa samoja asetuksia.

2.7.3 Ulkoanturi

Asenna ulkoanturi paikkaan, jossa se mittaa ympäröiviä olosuhteita mahdollisimman tarkasti.

- Asenna anturi luoteis- tai pohjoisseinustalle, jolloin aamuaurinko ei vaikuta anturin lukemiin.
- Jos sopivaa paikkaa ei ole, suojaa anturi suoralta auringonvalolta.
- Kiinnitä anturi seinälle noin 2/3 seinän korkeudesta.



Outdoor temperature sensor orientation ver. 1

Älä asenna anturia seuraaviin paikkoihin:

- rakenteen sisään
- katokseen tai tuulensuojaan
- tuuletusventtiilin, oven tai ikkuna yläpuolelle, jossa ei vallitse normaali ulkolämpötila

Liitännät

Laite	Riviliitinnumero	Johdintyyppi
Ulkoanturi	X1/14 ja X1/2	2x0,7 mm ²

2.7.4 Huoneanturi (lisävaruste)

Asenna huoneanturi paikkaan, jossa se mittaa tilojen keskimääräistä lämpötilaa mahdollisimman tarkasti.

- Asenna anturi keskeiseen, avoimeen paikkaan, kuten huoneiden väliseen käytävään tai portaikkoon.
- Vedä kaksinapainen sähköjohto (vähintään 0,5 mm²) lämpöpumpulta anturille.
- Kiinnitä huoneanturi seinälle noin 2/3 seinän korkeudesta.

Liitännät

Laite	Riviliitinnumero	Johdintyyppi
Huoneanturi	X1/14 ja X1/2	2x0,7 mm ²

2.7.5 Kuormitusvahti

Jos lämpöpumppu kytketään osatehoiseksi (sähkövastusta käytetään rinnan kompressorin kanssa), rakennuksen pääjakelukeskukseen on asennettava kuormanpudotusreleet. Releet laskevat lämpöpumpun sähkövastuksen tehoa, kun rakennuksen pääsulakkeiden läpi kulkeva vaihevirta on lähellä sulakkeiden nimellisvirtaa.

1. Asenna kuormitusvahdit pääsulakkeen jälkeen. Koko rakennuksen päävirran on kuljettava releiden läpi.
2. Johdota kuormanpudotusreleiden kosketintiedot nelinapaisella johdolla pääkeskuksesta lämpöpumpun ohjauskortille.
3. Säädä releiden asetukset, ja kytke kaapelit lämpöpumpun ohjauskortille.



Alla esitetyt asetukset ovat lähtöarvoja, ja niitä voi joutua säätämään. Säädä releet aina tapauskohtaisesti.

DIP-kytkinten asennot

DIP-kytkin	Tila	Toiminta
1 ja 2	ON+OFF ON+ON OFF+ON OFF+OFF	20 A 50 A 100 A 100 A
3	ON OFF	Normaalisti jännitteetön Normaalisti jännitteinen
4	ON OFF	6 +/-1 1 +/-1
5	ON OFF	Lukitus Esto
6	ON OFF	Yli Ali

- a. Valitse virta-alue.
 - Kytkimen 2 asento = ON (sulakekoko < 50 A).
 - Kytkimen 1 ja 3–6 asento: OFF.
- b. Säädä hystereesi, virtaprosentti ja viive releen etuosan ruuveista (pääsulakkeet 25 A).
 - Hystereesi: 21
 - Virta: 25–28 %
 - Viive: 1 s
- c. Kytke ulkoinen syöttö liittimiin A1 ja A2.
Rele tarvitsee ulkoisen 24–240 V AC:n jännitteen.
- d. Kytke lähtöliittimet 15 ja 16 lämpöpumpun ohjauspiirille.
Jos vaiheen ottovirta ylittää virtarajan, vaiheen lähtöliitin katkaisee virransyötön siltä sähkövastuksen tehoportaalta, joka on kytketty kyseiseen vaiheeseen.
- e. Kussakin releessä on aukko vaiheen johdinta varten. Vedä vaihejohtimet aukkojen läpi seuraavasti:
 - L1: rele 1
 - L2: rele 2
 - L3: rele 3

2.7.6 Sähköasennuksen tarkistuslista

Tarkista seuraavat asiat:

1. Ohjauskeskuksen syötön vaihejärjestys on oikea.
2. Pääsulakkeen nimellisvirta on riittävä.
3. Maalämpöpumpun sulakkeilla on oikea nimellisvirta, ja niiden tyyppi on hidas (C-käyrä).
4. Jos lämpöpumppu kytketään osatehoiseksi: talon sähköpääkeskukseen on asennettu kuormanpudotusreleet.
5. Maalämpöpumpun syöttöjohto on riittävän suuri.

2.8 Lämpöpumppujen yhdistäminen

Master–Orja-käyttö

Jos maalämpöjärjestelmässä on vähintään kaksi maalämpöpumppua, yksi lämpöpumpuista ('master') ohjaa muita lämpöpumppuja ('orja').

- Kytke kaikki järjestelmän anturit master-lämpöpumppuun.

Tarvittavat asetukset on määritetty tehtaalla, ja lämpöpumput on merkitty MASTER-merkinnällä tai SLAVE-merkinnällä. Koko järjestelmää voi ohjata ja seurata minkä tahansa lämpöpumpun ohjaimesta.

Jos lämpöpumppujärjestelmään kuuluu lisävarusteena toimitettava kompressoreiden vuorottelutoiminto, säädä vuorotteluasetuksia **Kompressoreiden vuorottelu** -näkyessä (katso *Kompressoreiden vuorottelu*).

3 Käyttöönotto

3.1 Valmistelutyöt



Jos varaajaa ei lämmitetä ennen käyttöönottoa, kompressorin rikkoutuu. Valmistaja ei vastaa vahingoista.

Lämmitä varaajaa ennen käyttöönottoa.

1. Varmista, että varaaja on täytetty vedellä.
2. Estä kompressorin käynnistymistä painamalla kompressorin punainen moottorisuojakatkaisija pohjaan.
3. Käynnistä maalämpöpumppu.
Laitteen sähkövastus alkaa lämmittää varaajassa olevaa vettä.
Virheilmoitus "Kompressoripiirin 1 moottorisuoja lauennut. Tark. moottorisuoja F1, F2 tai F3" avautuu näyttöön. Järjestelmä antaa myöhemmin toisen hälytyksen: "Sähkövastus on käynyt täystehon yhteydessä". Virheilmoitukset eivät vaadi käyttäjän toimia.

Kun varaajaa on lämmitetty 6 tuntia, aloita käyttöönotto.

3.2 Ensikäynnistyksen tarkistuslista

Ennen ensikäynnistystä tarkista seuraavat:

1. Lämmitysjärjestelmä on liitetty, täytetty ja ilmatu asianmukaisesti.
2. Keruupiiri on liitetty, täytetty ja ilmatu asianmukaisesti.
3. Sähköliitännät on tehty asianmukaisesti.
4. Ulkoanturi (ja lisävarusteena toimitettava sisälämpötila-anturi) on asennettu.
5. Sähkövastus on lämmittänyt varaajan vettä kompressorin käynti estettynä vähintään 6 tuntia.

3.3 Yleisiä ongelmia käyttöönotossa

Käyttöönoton vianetsinnässä ja vikojen tunnistamisessa voi käyttää apuna lämpöpumpun käsikäyttötoimintoja. Avaa **Huoltovalikko**, ja valitse **Manuaalinen ohjaus**.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Sulakkeet palavat aina kompressorin käynnistettäessä.	Vääränlaiset sulakkeet.	Tarkista, että käytössä on automaattisulake (C tai D) tai keraaminen sulake (HIDAS tai etanan kuva).
	Työmaakeskuksen väliaikaiset kytkennät ylikuormittavat sulakkeet.	Vähennä kuormitusta.
Keruupumppu ei käynnisty.	Ohjausjärjestelmä ei saa virtaa.	Tarkista säätimen sulake.
	Ohjausjärjestelmä ei käynnistä pumppua.	Tarkista mitatut arvot ja asetusarvot.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
	Sulkuventtiilit ovat täyttöasennossa.	Tarkista, että täyttö- ja ilmausventtiilit ovat kiinni ja niiden välissä oleva venttiili on auki.
	Keruupumpun pistoliittimiä ei ole kytketty.	Tee tarvittavat kytkennät.
	Järjestelmä on käsikäyttötilassa.	Avaa huoltovalikko, ja poista ohjaus käsikäyttötilasta. Vaihtoehtoisesti käynnistä lämpöpumppu uudelleen.
Kompressorikäy lyhyitä aikoja, jonka jälkeen höyrystinpaineen pressostaatti laukeaa.	Keruupiirissä on ilmaa.	Ilmaa keruupiiri.
	Vuoto kylmäpiirissä.	Ota yhteyttä laitteiston asentajaan tai jälleenmyyjään.
	Likaa mudanerottimessa.	Tarkista mudanerotin, puhdista tarvittaessa.
	Keruupiirissä on liian vähän liuosta.	Tarkista täyttöpullon (jos on) taso. Lisää keruuliuosta tarvittaessa. Lisäksi piiri tarvitsee mahdollisesti ilmata.
	Piirin venttiili kiinni.	Tarkista kaikki venttiilit. Avaa kiinni olevat venttiilit.
Kompressorikäy lyhyitä aikoja, jonka jälkeen lauhdutinpaineen pressostaatti laukeaa.	Lauhdutinpiirissä tai lauhdutinpumpussa on ilmaa.	Ilmaa lauhdutinpiiri (lämpöpumpun ja varaajan välissä). Avaa keruupumpun pesä, ja tarkista, että pumppu pyörii.
Keruupiirin täyttöpullon pinta laskee äkillisesti käyttöönoton jälkeen.	Laitteistossa on vuoto (etanolin tuoksu tuntuu vahvana) tai keruupiirissä on vuoto tai ilmaa.	Tarkista seuraavien kunto: <ul style="list-style-type: none"> • Täyttö- ja ilmausryhmän venttiilit • Ilman- ja kaasunpoistin • Keruupumpun akselitiiviste • Keruupiirin jatkoliittimien kunto (jos mahdollista) Ilmaa piiri.
Moottorinsuojakatkaisijat laukeavat käynnistettäessä.	Kompressorikäy oikosulussa. Jokin vaiheista puuttuu.	Tarkista sähkökytkennät.
	Sulakkeet rakennuksen sähköpääkeskuksessa ovat laenneet tai palaneet.	Tarkista sulakkeet, vaihda tarvittaessa.

4 Käyttö

4.1 ÄssäControl-ohjausjärjestelmä



ÄssäControl display ver. 1

ÄssäControl on logiikkapohjainen ohjausjärjestelmä, joka ohjaa maalämpöjärjestelmää asunnon ja ympäristön olosuhteiden perusteella. Järjestelmä säätelee lämmitysjärjestelmän menoveden lämpötilaa ulkolämpötilan ja seitsenpisteisen lämmityskäyrän perusteella. Sisälämpötila pysyy miellyttävän tasaisena ulkolämpötilojen muutoksista riippumatta.

Järjestelmällä ohjataan yleensä käyttöveden lämmitystä sekä yhtä tai kahta lämmityspiiriä. Jos lämpöpumpulla ei lämmitetä käyttövettä, lämmityspiirejä voi olla kolme. Järjestelmällä voi ohjata myös ulkoisia lämmönlähteitä.

4.2 Kosketusnäytön käyttö



Main view page 1 ver. 1



Main view page 2 ver. 1

Lämpöpumpun käynnistyessä päänäkökymä avautuu näyttöön. Kahdesta sivusta koostuvaan päänäkökymään on koottu kahdeksan **pikatoimintoa**. Myös vallitseva ulko- ja sisälämpötila näkyvät näytössä.

- Siirry sivulta toiselle oikeassa alakulmassa olevilla nuolipainikkeilla.
- Käytä pikatoimintoa napauttamalla toiminnon painiketta.
- Muuta näytön ylälaidan päivämäärää ja aikaa napauttamalla niitä.

! Huom.



Katso lisätietoja auki olevasta näkymästä napauttamalla i-kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.



Jos järjestelmässä on hälytyksiä, näytössä näkyy hälytyskuvake. Tarkastele hälytystä ja muita aktiivisia hälytyksiä napauttamalla kuvaketta.

4.3 Kielen vaihtaminen

Kielen vaihtaminen


1. Napauta päänäkömään valikkopainiketta.	2. Napauta Muut asetusarvot -painiketta.	3. Napauta lippupainiketta.	4. Valitse kieli lippupainikkeilla.

4.4 Pikatoiminnot

Usein käytetyt toiminnot on ryhmitelty päänäkömään pikatoiminnoiksi. Käytä pikatoimintoa napauttamalla toiminnon painiketta.

4.4.1 Huonelämpötilan muutos

Huonelämpötilaa säädellään lämmityskäyrän perusteella. Huonelämpötilan muutos -näkymässä voi kasvattaa tai pienentää lämmityskäyrältä tulevaa asetusarvoa väliaikaisesti puuttumatta itse lämmityskäyrään. Säätoalue on -3...+3 °C.



Changing room temperature ver. 1

1. Valitse lämmityspiiri tai -piirit painikkeilla 1, 2 ja 3.
 2. Säädä lämpötilaa plus- ja miinuspainikkeella.
 3. Palaa päänäkömään talopainikkeesta tai nuolesta vasemmalle.
- Alkuperäinen lämmityskäyrä sekä muutettu käyrä näkyvät **Säätökäyrät**-valikossa. Palauta huonelämpötila alkuperäiselle tasolle asettamalla arvoksi 0 °C.

4.4.2 Huonelämpötilan muutos, huonelämpötilan mittaus käytössä


Jos huoneanturi (lisävaruste) on asennettu ja otettu käyttöön, sisälämpötila ja lämpötilan tavoitetaso näkyvät **Huonelämpötilan muutos** -näkyvässä.



Changing room temp, measurement available ver. 1

1. Valitse lämmityspiiri tai -piirit painikkeilla 1, 2 ja 3.
2. Muuta huonelämpötilan tavoitelämpötilaa katsomalla ensin nykyinen lämpötila ja napauttamalla sitten **Asetuskenttää**.
3. Lisää tarvittaessa nopeutta, jolla huonelämpötila muuttuu.
 - a. Paina näytön alareunan rataspainiketta.

Huonelämpötilan muutos lisäasetukset -näkyvä avautuu.



Room temperature additional settings ver. 1

- b. Sääda muutosnopeutta **Kompensointikerroin**-liukusäätimellä. Kun kompensointikerroin on 7, muutosnopeus on seitsenkertainen arvoon 1 nähden. Suuri kompensointikerroin voi aiheuttaa huonelämpötilan heilahtelua.
4. Palaa päänäkymään talopainikkeesta tai nuolesta vasemmalle.

4.4.3 Käyttöveden tehostus

Toiminnolla voi hetkellisesti tehostaa lämpimän käyttöveden tuotantoa pitkiä suihkuja ja muita runsaasti käyttövettä vaativia tarkoituksia varten.



Hot water intensification ver. 1

1. Valitse halutessasi plus- ja miinuspainikkeilla, kuinka kauan käyttöveden tuotantoa tehostetaan.
2. Käynnistä tehostus painamalla **MAX**-painiketta.
3. Kun tehostusta ei enää tarvita, paina **ECO**-painiketta. Jätä vaihe väliin, jos käytät ajastustoimintoa (ensimmäisessä vaiheessa).


4.4.4 Kotona ja Poissa

Kotona ja poissa -toiminnolla voi säästää energiaa, kun kiinteistö on tyhjillään. Lämmityspiirien ja varaajan lämpötilaa lasketaan tai nostetaan määrättyyn päivämäärään ja kellonaikaan asti, jonka jälkeen järjestelmä palaa normaalitilaan (**Kotona**-tilaan).



At home and Away ver. 1

1. Ota toiminto käyttöön painamalla **Muuta paluuaikaa** -painiketta. Näkymä **Kotona/Poissa asetusarvot** avautuu.



At home and away settings ver. 1

2. Aseta kenttään **Huonelämpötilan muutos** lämpötilamuutoksen suuruus celsiusasteina. Näkymän lämpötila-arvojen säätöalue on -10...+10 °C. Tyypillinen arvo on -5 °C.
3. Aseta kenttään **Varaajan lämpötilan muutos** lämpimän käyttöveden (varaajan) lämpötilamuutoksen suuruus.
4. Aseta paluupäivämäärä ja -kellonaika. Valitse tuleva aika. Jos nykyistä päivämäärää ja kellonaikaa käytetään, järjestelmä palaa **Kotona**-tilaan.


4.4.5 Ajastustoiminnot

Lämpöpumpun ajastustoiminnoilla voi asettaa tavallisesta poikkeavan lämpötilatason eri viikonpäiville ja vuorokaudenajoille. Toiminnosta on hyötyä erityisesti vapaa-ajanasunnoissa sekä yösaikakohteissa. Kun aikataulu on määritetty, sen asetukset tallentuvat automaattisesti. Aikataulua voi muokata milloin tahansa.



Timers ver. 1

1. Valitse, luotko aikataulun varaajalle (**Varaajan ajastus**) vai lämmityspiireille (**Lämmönjakopiirien ajastus**).
Jos lämmityspiirejä on useita, kullakin piirillä on oma aikataulunsa. Lämmityspiirien välillä voi vaihtaa myös ajastusnäkymän alalaidan painikkeista (katso kuva alla).



Heating circuit timer ver. 1

Ajastusnäköymä avautuu.




Timer view ver. 1

- Määritä lämpötilan muutos tietyllä viikonpäivällä asettamalla muutoksen alkuaika ja loppuaika sekä muutos celsiusasteina.

Tilarakkeen ilmaisimista näkyy, onko viikonpäivälle määritetty lämpötilan muutos. Vihreä tarkoittaa, että lämpötila muuttuu kyseisenä viikonpäivänä ja keltainen, että lämpötila ei muutu.


4.4.6 Mittaukset

Mittausnäköymässä voi seurata lämpöpumpun toimintaa mittaustietojen perusteella. Näköymän arvot kuvaavat lämpöpumpun toimintaa eri olosuhteissa, eikä niitä voi muuttaa.



Measurements ver. 1

Siirry näkymän sivulta toiselle alalaidan nuolipainikkeilla.




Measurements 2 ver. 1

4.4.7 Säätökäyrät

Kutakin lämmityspiiriä (LJ) ohjataan seitsenpisteisen säätökäyrän perusteella. Kytkennoistä riippuen ohjausjärjestelmä ohjaa 1–3 lämmityspiiriä tai 1–2 lämmityspiiriä ja käyttöveden lämpötilaa.

! Huom. Lämmityspiiri 2, Lämmityspiiri 1 sekä käyttöveden lämpötilan rajoitus ovat lisävarusteita.

Lämmityspiirien valintanäkymästä pääsee kunkin piirin säätökäyrään ja lisäksi käyttöveden lämpötilarajoitusasetuksiin, katso kappale *Varaajan asetukset*.



Heating curve selection ver. 1

Säätökäyrien säätäminen

Säätökäyränäkymässä näkyy joukko ulkolämpötiloja sekä niihin liittyvät asetusarvot (**Asetukset**) sekä korjatut arvot (**Korjaus**).



Heating curve ver. 1

Asetusarvot ovat lämmitysveden lämpötiloja, ja niitä voi muuttaa. Korjatut arvot näytetään, jos jokin järjestelmän toiminto muuttaa lämmitysveden lämpötilaa, esimerkiksi kun Kotona ja Poissa -toiminto tai ajastustoiminto on käytössä.

Tehdasasetukset sopivat lattialämmitykseen. Alla on kuvattu esimerkki lattialämmityksen ja patterilämmityksen asetuservoista.

Esimerkki lattialämmityksessä käytetystä lämmityskäyrästä (tehdasasetus), °C							
Ulkolämpötila	-20	-13	-7	0	+7	+13	+20
Lämmitysveden lämpötila	+32	+31	+29	+27	+25	+23	+21

Esimerkki patterilämmityksessä käytetystä lämmityskäyrästä (tehdasasetus), °C							
Ulkolämpötila	-20	-13	-7	0	+7	+13	+20
Lämmitysveden lämpötila	+53	+48	+42	+36	+30	+25	+21


Arvoja voi muuttaa esimerkiksi seuraavasti:

1. Jos huonelämpötila tuntuu liian kylmältä ulkolämpötilan ollessa -10 °C , nosta menoveden asetuservoa hieman ulkolämpötilan pisteissä -13 °C ja -7 °C .
2. Seuraa muutoksen vaikutusta vähintään kaksi, kolme vuorokautta.
3. Muuta käyrää tarvittaessa.

4.4.8 Varaajan asetukset

Varaajan asetuksissa voi säätää ylä- ja alavaraajan lämpötilarajoja käyttöveden kulutuksen perusteella. Kompressorin käynnistyy ja pysähtyy varaajan kulloisenkin lämpötilan perusteella.

- Minimiarvo: lämpötila, jossa kompressorin käynnistyy
- Maksimiarvo: lämpötila, jossa kompressorin pysähtyy



Boiler settings ver. 1

Ylä- ja alavaraajalle on erilliset asetusarvot. Ensimmäisessä sarakkeessa näkyvät asetusarvot. Toisessa sarakkeessa näkyvät eri toimintojen (esimerkiksi Kotona ja Poissa -toiminnon) aiheuttamat muutokset asetusarvoon.

Muuta asetusarvoa napauttamalla arvoa. Minimi- ja maksimi-arvon ero voi olla 2–10 °C.

Lämpötilarajat, °C	Alavaraaja		Ylävaraaja	
	Minimi	Maksimi	Minimi	Maksimi
Tehdasasetukset	40	45	50	55
Osateho (lisälämpö) käytössä		60*		60*
Osateho (lisälämpö) ei käytössä		60*		85*

*Ehdoton enimmäisarvo.

Huomaa, että jos lämmityspiirin lämmityskäyrän lämpötila-asetus on pienempi kuin varaajalle asetettu raja, varaajan asetusarvoja kasvatetaan automaattisesti.

Käyttö ilman tulistinta

E-sarjan P-lämpöpumppumalleissa ei ole tulistinta. Jos tulistinta ei ole tai sitä ei käytetä, kumpikin antureista asennetaan varaajan yläosaan. Käytä samoja asetuksia kummassakin anturissa.

Lämpöpumpun toiminnan optimointi

Paras hyötysuhde saavutetaan, kun varaajan lämpötila pidetään mahdollisimman alhaisena. Pääsääntönä on, että mitä alhaisempi lämpötila, sitä parempi vuotuinen hyötysuhde.

Varalämmitys

Varaajaa lämmitetään pääasiassa lämpöpumpun kompressorilla. Jos varaajan lämpötila ei nouse määrätulle tasolle määrätystä ajasta (1–24 h, katso *Muut asetusarvot*), kompressorin sammutetaan turvallisuussyistä. Varaajan lämmitystä jatketaan lämpöpumpun sähkövastuksella. Näyttöön avautuu seuraava hälytys: *Varaajan lämpötilaa ei saavutettu asetettuna aikana.*


Tehdasasetuksena sähkövastusta käytetään 12 tuntia.

Käyttöveden lämpötilan rajoitus

Talvikaudella alavaraajan lämpötila määräytyy menolämpötilan perusteella (meno lämmityspiireihin). Ulko- ja sisälämpötilat ovat kesäkautta matalampia, joten kompressor voi käydä pitkiä aikoja. Ylävaraajan vesi voi lämmetä polttavan kuumaksi. Kompressorin lämpötilan yläraja on 90 °C.

Järjestelmä voidaan varustaa lisävarusteena toimitettavalla käyttöveden lämpötilan rajoittimella, joka estää vettä kuumenemasta liikaa.

Aseta käyttöveden maksimilämpötila **Käyttöveden lämpötilan rajoitus** -näkyssä. Näkymään pääsee **Halutun säätökäyrän valinta** -näkymästä, katso kappale **Säätökäyrät**.



Domestic hot water limiter ver. 1


Säädä rajaa **Maksimilämpötilakentän** vieressä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

- Säätöalue: 0–90 °C, tehdasasetus: 55 °C.

Kesäkaudella lämmitystä tarvitaan lähinnä märkätiloissa. Kompressor käy talvikautta harvemmin, joten tulistuslämpöä on vähemmän käyttöveden lämmitykseen. Toisin kuin talvella, ylä- ja alavaraajan lämpötilat pysyvät lähellä toisiaan.

4.4.9 Lisävarusteet

Lisävarusteet-näkyssä näkyvät kaikki järjestelmään lisätyt lisävarusteet ja -toiminnot.



Accessories ver. 1

Saatavana olevat lisävarusteet

Varuste	Lisätietoja
Lämmityspiiri 2	Säätökäyrät, Ajastustoiminnot
Lämmityspiiri 3	Säätökäyrät, Ajastustoiminnot
Käyttöveden ohjaus	(Säätökäyrät), Varaajan asetukset
Huonelämpötilan mittaus	Huonelämpötilan muutos, huonelämpötilan mittaus käytössä
Lisälämmönlähteen ohjaus	Muut asetukset
Vapaajäähdytys	Muut asetukset
Joustava jäähdytys	Muut asetukset
Kompressorien vuorottelu	Muut asetukset


4.5 Valikkotoiminnot

Valikkotoiminnoista pääsee näkymiin ja asetuksiin, joista on apua käyttöönotossa, huollossa ja vianetsinnässä.



Avaa valikkonäkymä napauttamalla päänäköymän valikkopainiketta.

Valikkonäkymä



Menu ver. 1

4.6 Valikkotoiminnot: Muut asetusarvot

Muut asetusarvot -näelmästä pääsee useisiin eri asetuksiin. Lisäksi näkymässä voi asettaa kunkin lämmityspiirin menoveden lämpötilan minimi- ja maksimiarvon sekä viiveen, jonka kuluttua lämpöpumpun varalämmönlähde käynnistetään.



Other settings ver. 1

Painike	Toiminto
Kielen valinta	Kielen valinta
Lisälämmönlähteen ohjaus	Lisävarusteena toimitettavien sähkövastusten ohjausasetukset
LJ-piirien min- ja max-lämpö	Lämmityspiirien lämpötilojen minimi- ja maksimirajat
Varolaitteen asetukset	Kompressorihäiriön aikana lämmitykseen käytettävän sähkövastuksen asetukset
Näytön asetukset	Näytön kirkkauden muuttaminen, näytön sammumisviiveen valinta
Maapiirin kiertovesipumpun ohjaus	Maapiirin kiertovesipumpun ohjausasetukset
Kesätoiminnot	Kiertopumppujen kesäkauden käyttöä koskevat asetukset
Jäähdytys	Lisävarusteena toimitettavan jäähdytyksen asetukset

Kielen valinta



Vaihda kieltä napauttamalla **Kielen valinta** -painiketta.

Kielivaihtoehtoja on kolme: suomi, englanti ja ruotsi. Kullekin kielelle on oma lippupainikkeensa.

Näytön asetukset

Muuta näytön asetuksia napauttamalla **Näytön asetukset** -painiketta.

Säädä näytön kirkkautta **Näytön kirkkaus** -liukusäätimellä.

Näyttö sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä muutamaan minuuttiin. Määritä näytön sammutusviive plus- ja miinus-painikkeilla.

4.6.1 LJ-piirien (lämmityspiirien) min- ja max-lämpö

Näkymässä voi asettaa kunkin lämmityspiirin menoveden lämpötilan minimi- ja maksimiarvon.

! Huom. Lämmityspiirit 2 ja 3 ovat lisävarusteita.

Lämmityspiirien asetukset

Asetusarvo	Kuvaus	Asettelualue	Tehdasasetus
LJ 1...3 maksimi lämpö	Lämmityspiirin 1, 2 tai 3 menoveden maksimilämpötila	0–90 °C	60 °C
LJ 1...3 minimi lämpö	Lämmityspiirin 1, 2 tai 3 menoveden minimilämpötila	0–90 °C	5 °C

4.6.2 Varolaitteen asetukset: varalämmittimen asetukset

! Huom. Asetukset koskevat ainoastaan täysteholaitteita (laitteita, joissa sähkövastusta ei käytetä lisälämmönlähteenä lämpöpumpun rinnalla).

Näkymässä määritetään, kuinka sähkövastusta käytetään kompressorin toimintahäiriön yhteydessä. Jos kompressorin kuumakaasun lämpötila ei ylitä 50 °C:ta määrätyn ajan kuluessa, sähkövastus kytketään päälle.

- Ota varalämmitin käyttöön valitsemalla **Käytössä**-valintaruutu.
- Määritä varalämmittimen kytkentäviive napauttamalla kenttä **Varolaitteen kytkentäaika**. Anna arvo tunteina.

4.6.3 Osatehon asetukset

! Huom. Näkymän asetukset koskevat vain kokoonpanoja, joissa sähkövastusta käytetään rinnan lämpöpumpun kanssa.

Näkymässä voi määrittää viiveen, jonka jälkeen lisälämpö kytkeytyy päälle. Lämpöpumpun sähkövastus lämmittää varaajaa kompressorin rinnalla.

Määritä viive napauttamalla kenttä **Lämmitysaika ennen lisälämmön kytkeytymistä**. Aika on minuutteina.

4.6.4 Kesätoiminnot

Voit säästää sähköä poistamalla lämmityspiirien pumppuja käytöstä kesän ajaksi. Valitse suljettavat pumput ja ajanjakso Kesätoimintonäkymässä. Pumppuja käytetään viikoittain 30 sekuntia, jotta ne eivät jumiudu.



Summer functions ver. 1

1. Ota kesätoiminto käyttöön valitsemalla kesätoiminnon valintaruutu.
2. Valitse lämmityspiirit, joita ei käytetä kesällä napauttamalla niiden valintaruutua. Jos tietyissä tiloissa tarvitaan kesällä lämmitystä (kuten märkätiloissa), jätä kyseisten tilojen lämmityskierto käyttöön.
3. Valitse kesäkauden ensimmäinen kuukausi plus- ja miinuspainikkeilla.
4. Valitse kesäkauden viimeinen kuukausi plus- ja miinuspainikkeilla.
5. Määritä vähimmäislämpötila, jossa kesätoimintoa käytetään napauttamalla kenttää **Toiminnon min lämpötila**.

4.6.5 Maapiirin kiertovesipumpun ohjaus

Laitteen käyttöönoton yhteydessä maapiirin kiertovesipumpun nestekierron virtausnopeutta voi säätää.

1. Säädä virtausnopeutta **Maapiirin nopeuden säätö** -liukusäätimellä. Arvo annetaan prosentteina maksimista.
 - 0 %: pumppu pysähtynyt.
 - 1 %: virtausnopeus pienimmillään.
 - 100%: virtausnopeus suurimmillaan.
 - Tehdasasetus: 90–100%.

Valittu prosenttiarvo näkyy liukusäätimen vieressä.


4.6.6 Lisälämmön asetukset: ulkoisten lämmönlähteiden ohjaus



Huom.

Asetukset koskevat vain järjestelmiä, joissa ulkoista lämmönlähdettä käytetään lämpöpumpun rinnalla.

Tehdasasetuksena lämpöpumppu voi ohjata yhtä ulkoista lisälämmönlähdettä. Lisämoduulilla määrän voi kasvattaa neljään.



Extra heat settings ver. 1

Avaa lisäasetukset napauttamalla rataspainiketta.

Muokattavat asetukset

Asetus	Kuvaus	Vaihtoehdot	Tehdasasetus
Lisälämmönlähteiden lukumäärä	Lisälämmönlähteiden lukumäärä	1–4	1
Lämmitys aika ennen lisälämmön kytkeytymistä	Viive ennen ensimmäisen lisälämmönlähteen käynnistämistä		10 min
Lisälämmön kytkeytymisväli	Viive eri lisälämmönlähteiden käynnistämisen välillä. Kun viive on kulunut, seuraava lämmitin kytkeytyy päälle.		15 min
Vaihda ohjaustapa	Lisälämmitinten ohjaustavan valinta	Analoginen tai digitaalinen	Digitaalinen
Analoginen ohjaus (vain, jos ohjaustapa on Analoginen)	Ohjausjännitteen tasot, joilla lisälämmittimet (tehoportaat) kytkeytyvät päälle.	0–10 V. Tehoportaita on neljä, yksi jokaiselle lisälämmittimelle.	0, 0, 0, 0
	Lisälämmönlähteiden sijainnit	Ylävaraaja ja alavaraaja	Ylävaraaja

4.6.7 Kompressoreiden vuorottelu (lisävaruste)



Huom. Kompressoreiden vuorottelu -lisävarustetta voi käyttää vain, jos jokaisessa järjestelmän lämpöpumpussa on ÄssäControl-ohjaus.

Kompressoreiden vuorottelutoiminto tasaa automaattisesti järjestelmän kompressoreiden käyntitunnit. Kukin kompressorikäy tietyn ajan, jonka jälkeen seuraava kompressorikäynnistysjärjestyksessä käynnistetään.

Kompressoreiden vuorottelu -näkyssä voi asettaa vuorottelulle käynnistysvälin ja sammutusvälin. **Käynnistysväli** määrittää, kuinka kauan lämpöpumppu käy vuorollaan ennen kuin se pysähtyy. **Sammutusväli** määrittää viiveen, jonka jälkeen seuraava lämpöpumppu käynnistysjärjestyksessä käynnistyy edellisen pysähtyttyä.

4.7 Jäähdytys (lisävaruste)

Maalämpöjärjestelmään voi liittää jäähdytysratkaisuja, jotka toimitetaan lisävarusteena. Ratkaisuja on kahdenlaisia: vapaa jäähdytys ja joustava jäähdytys.

Avaa jäähdytyksen perusasetukset **Muut asetukset** -valikosta (valikkopainike → Muut asetukset → Jäähdytys). Avaa jäähdytyksen lisäasetukset **Huoltovalikosta** (valikkopainike → Huoltovalikko → Jäähdytys).

4.7.1 Vapaajäähdytys

Lämpöpumpun keruupiiriin voi kytkeä itsenäisesti toimivan jäähdytysjärjestelmän.

Kiertovesipumppu ottaa keruupiiristä viileää keruuliuosta, ja pumpkaa sen jäähdytyspiiriin läpi. Virratessaan jäähdytyspiiriin läpi keruuliuos ottaa sisäilmasta lämpöenergiaa. Jäähdytyspiiriin jälkeen keruuliuos syötetään takaisin keruupiiriin.

Jos järjestelmässä on lisävarusteena toimitettava huoneanturi, huonelämpötila säädetään automaattisesti halutulle tasolle. Jos anturia ei ole, järjestelmä toimii aina täydellä teholla.

Vapaajäähdytys on energiatehokas ja taloudellinen tapa jäähdyttää tiloja, koska sähköä tarvitaan vain kiertovesipumpun ja jäähdytysyksiköiden puhaltimien käyttöön.

Vapaajäähdytyksessä on kolme eri ohjaustilaa: huonelämpötilaohjaus, ulkoinen ohjaus ja käsiohjaus. Ohjaustila valitaan huoltovalikosta käyttöä yhteydessä.

Huonelämpötilaohjaus

Jäähdytys – Kohteen lämpötila -näkyssä voi määrittää huonelämpötila-alueen, jolla jäähdytys on käytössä.

- Aseta minimi- ja maksimiarvo napauttamalla arvokenttää.

Cooling - targets temperature ver. 1

Näkymässä näkyy nykyinen lämpötila, keruuliuoksen lämpötila (**Neste**), ilmankosteus sekä kastepiste. Lisäksi näkymässä näkyy käytössä oleva käyttötila.

Ulkoinen ohjaus

Ulkoisessa ohjauksessa jäähdytysjärjestelmää ohjataan ulkoisella termostaatilla. Asennusyhtiö asentaa ja säätää termostaatin laitteen mukana toimitettujen sähkökaavioiden mukaisesti.

Käsi käyttö


Cooling - Manual ver. 1

Normaalisti järjestelmä pitää jäähdytyksessä käytetyn keruuliuoksen lämpötilan kastepisteen yläpuolella. Toiminnon tarkoituksena on estää kondenssia kertymästä kytkettyihin jäähdytysyksiköihin.

- Poista toiminto käytöstä valitsemalla Manuaalinen-valintaruutu ja antamalla tietty lämpötila keruuliuokselle.

4.7.2 Joustava jäähdytys

Joustava jäähdytys on monipuolinen ja tehokas jäähdytysratkaisu. Käyttötiloja on kuusi (kuvattu alla).



Flexible cooling ver. 1

Viive tarkoittaa viivettä, jonka jälkeen järjestelmä vaihtaa passiivisesta jäähdytyksestä aktiiviseen. **Kohteen lämpötilalla** tarkoitetaan yleensä huonelämpötilaa, mutta se voi viitata myös teolliseen tai maatalouden prosessiin, kuten lantakourun viilennykseen.

Lämmitys

Lämmityskäytössä maalämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa keruupiiristä varaajaan käytettäväksi tilojen ja käyttöveden lämmityksessä.

Lämmitys ja jäähdytys

Maalämpöpumppu lämmittää varaajaa siirtämällä lämpöenergiaa keruupiiristä sekä jäähdytyspiiristä varaajaan. Käyttötilaa käytetään silloin, kun lämmitystä ja jäähdytystä tarvitaan yhtä aikaa.

Passiivinen jäähdytys

Jäähdytyspiiriä jäähdytetään siirtämällä lämpöenergiaa keruupiiriin (katso kappale *Vapaajäähdytys*). Jos jäähdytyspiirin lämpötila ei laske asetusarvoonsa määrättyä aikana (**Viive**), järjestelmä siirtyy **Aktiivijäähdytykseen**.

Aktiivijäähdytys

Maalämpöpumppu jäähdyttää jäähdytyspiiriä siirtämällä kompressorilla lämpöenergiaa jäähdytyspiiristä varaajaan.

Ylilämmön purku

Jos varaajan lämpötila nousee liian suureksi aktiivijäähdytyksen aikana, ylimääräinen lämpö puretaan lämmönvaihtimilla keruupiiriin tai ilmaan.

OFF

Jäähdytystä ei käytetä.

Jäähdytyksen ohjaus

Jäähdytyksen ohjaus perustuu käyttötiloihin sekä magneettiventtiili- ja kiertovesipumppuohjaukseen. Magneettiventtiilien asennot kussakin käyttötilassa on määritettävä huoltovalikossa.

Huoltovalikossa ohjaustilaksi voi valita **Huonelämpötilaohjauksen** tai **Ulkoisen ohjauksen**. Ohjaustilat toimivat samalla tavalla kuin **Vapaajäähdytyksessä**.

5 Huolto

5.1 Huolto ja hoito

Oilon ja Lämpöässä -lämpöpumput ovat luotettavia ja helppohoitoisia. Jos järjestelmä on asennettu huolella ja ohjeiden mukaisesti, huoltotarvetta ei yleensä ole.

Seuraavat asiat kannattaa tarkistaa vähintään vuosittain:

- Täyttöpullon nestetaso (jos keruupiirissä on täyttöpullo). **Tarkista ensimmäisenä vuotena kuukausittain.**



Filling bottle ver. 1

- Keruupiirin paine (jos keruupiiri on paineistettu). Ohjearvo: 1 bar.
- Keruupiirin mudanerotin.
 - Katso ohjeet kappaleesta *Keruupiirin täyttö ja ilmaus*.

Vuositarkastus

Viranomais määräysten mukaan yli 6 kg kylmäainetta sisältäville laitteille on tehtävä vuosittain vuototarkastus. Lämpöpumput, joiden kylämainetäytös on 3–6, ovat hermeettisesti suljettuja, joten ne eivät vaadi vuotuista tarkastusta.

Lämpöpumpuille voi solmia sopimuksen määräaikaistarkastuksesta. Tarkastuksessa laitteen toiminta tarkastetaan vaihe vaiheelta. Havainnot kirjataan tarkastuspöytäkirjaan, ja lämpöpumpulle tehdään tarvittavat säätötoimenpiteet. Lisätietoja saa jälleenmyyjältä.

5.2 Käytössä esiintyviä ongelmatilanteita

Jos ongelma ei ratkea alla annettujen tietojen perusteella, ota ensisijaisesti yhteys laitteiston asentajaan tai jälleenmyyjään.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kompressor ei käynnisty.	Varaajan lämpötila on asetuksen mukainen, eli lämpötila on riittävä.	Ei toimenpiteitä.
	Kompressorin pysähtymisestä on alle yksi minuutti.	Ei toimenpiteitä.
	Sulake on palanut tai lauennut.	Tarkista asunnon tai rakennuksen sulakkeet.
	Virtaliitännän vaihejärjestys on väärä.	Ota yhteys sähköasentajaan.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kompressor ei käynnisty, ja säätimen näytöllä on teksti "virheellinen vaihejärjestys".	Virtaliitännän vaihejärjestys on väärä.	Ota yhteys sähköasentajaan.
Kompressor ei käynnisty, ja säätimen näytöllä on teksti: "matalapainekeytkin on lauennut" tai "korkeapainekeytkin on lauennut".	Matalapainekeytkin on lauennut.	Testaa keruupiirin pumppu käyttämällä sitä käsikäytöllä Huoltovalikosta. Nollaa näytön hälytys.
	Korkeapainekeytkin on lauennut.	Testaa lauhdutinpumppu käyttämällä sitä käsikäytöllä Huoltovalikosta. Nollaa näytön hälytys.
Kompressor ei käynnisty, ja säätimen näytöllä on teksti: "Kompressoripiirin 1 jokin moottorisuoja lauennut. Tark. moottorisuoja F1, F2 tai F3."	Moottorisuojakatkaisija on lauennut.	Tarkista moottorisuojakatkaisijan säätö, palauta suoja aloitusasentoon, ja nollaa hälytys näytöltä.
Näytössä ei näy tekstiä.	Lämpöpumppu ei saa virtaa.	Tarkista, ovatko ohjausvirta ja pääkeytkin päällä.
	Sulake on palanut tai lauennut.	Tarkista rakennuksen tai asunnon pääsulake tai lämpöpumpun syöttösulake.
	Näyttö on rikkoutunut tai näytön kaapeli on irti tai rikkoutunut.	Ota yhteys huoltoon.
Lämmitysteho ei riitä.	Uusissa rakennuksissa lämpötilan laskiessa äkillisesti lämmitysteho voi hetken olla riittämätön. Teho ei riitä lämmitykseen, koska rakennuksen rakenteissa oleva kosteus sitoo paljon lämpöä höyrystyessään.	Ei toimenpiteitä.
	Ensimmäisenä vuotena lämpöpumppu ei välttämättä kerää lämpöä täydellä teholla, koska keruupiiriä ympäröivä maa ei ole vielä tiivistynyt riittävästi.	
Mittausnäkymän asetusarvo ja sitä vastaava mittaus eivät täsmää.	Jokin alkuperäiseen asetukseen vaikuttava korjaustoiminto (kuten kotona ja poissa -toiminto) on käytössä.	Tarvittaessa poista toiminto käytöstä.
	Salaman aiheuttama jännitepiikki on vahingoittanut lämpöpumpun ohjainta, jolloin lämpötila-arvot laskevat todellisista arvoista.*	Vaihda ohjain.
	Keruupumppu on käsikäyttötilassa, jolloin ohjain ei voi säädellä sen nopeutta.	Palauta pumpun ohjaus automaattitilaan.
	Kesällä menovesianturin lämpötilalukema on suurempi kuin lämmityskäyrältä tuleva arvo, koska lämmityspiirin lämpötila nousee.	Ei toimenpiteitä.
Kompressor käy jatkuvasti tai pitkiä jaksoja.	Lämmityksen tarve on suuri esimerkiksi erittäin matalan ulkolämpötilan takia. Ensimmäisen vuoden aikana lämpöä kuluu rakennuksen rakenteiden kuivumiseen.	Ei toimenpiteitä.
	Kylmäainevajaus.	Tarkista, näkyykö nestelasissa kuplia vielä muutaman minuutin käynnin jälkeen. Ota yhteys kylmäliikkeeseen tai huoltopalveluun.

*Ukkosesta johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.


5.3 Hälytykset

Aktiiviset hälytykset

Jos järjestelmässä on aktiivisia hälytyksiä, päänäkymässä näkyy kellokuvake.



Tarkastele aktiivisia hälytyksiä napauttamalla kellokuvaketta.



Alerts ver. 1

Hälytysnäkyssä on luettelo järjestelmän aktiivisista hälytyksistä.



Kuittaa kaikki aktiiviset hälytykset napauttamalla yliviivattua kellokuvaketta.



Tarkastele hälytyshistoriaa napauttamalla kierrätyspainiketta.


Hälytyshistoria



Avaa lämpöpumpun hälytyshistoria napauttamalla päänäkymän valikkopainiketta ja **Hälytyshistoriapainiketta**.



Vaihtoehtoisesti napauta **Hälytysnäky**n kierrätyspainiketta.



Alarm history ver. 1

Viimeisimmät 100 hälytystä tallentuvat järjestelmään. Hälytyshistorian voi tyhjentää hälytyshistorian nollausnäkyssä.

5.4 ÄssäControl-järjestelmän huoltotoiminnot



Lämpöpumpun huoltotoimintoja saavat käyttää vain Oilon- ja Lämpöässä -lämpöpumppujen asentajakoulutuksen käyneet ja sertifioidut asentajat.

Lämpöpumpun huoltovalikko on salasanasuojattu.



Maintenance menu ver. 1

Huoltovalikon avaaminen




Napauta päänäkyvän valikkopainiketta. Napauta **Huoltovalikkopainiketta**.

5.4.1 Manuaalinen ohjaus

Näkymässä voi ohittaa lämpöpumpun automaation ja ohjata kompressoreita, pumppuja ja venttiileitä käsin. Näkymä on jaettu kahdelle sivulle. Digitaali- ja analogialähdöille on omat sivunsa.



Digital outputs manual control ver. 1



Analog outputs manual control ver. 1

5.4.2 Tulojen ja lähtöjen tilat

Digitaalitulot ja -lähdöt toimintoiheen on kuvattu lämpöpumpun sähkökaavioissa. Tarkista tulojen ja lähtöjen tilat tulojen ja lähtöjen tilanäkymistä.

Digitaalitulot



Digital input states ver. 1

ID	Digitaalitulo
ID1	Kompressori 1:n ylikuumenemissuoja
ID2	Ei käytössä
ID3	Keruupiiri 1 päällä
ID4	Ei käytössä
ID5	Ei käytössä
ID6	Ei käytössä
ID7	Kompressorin 1 sisäinen hälytys
ID8	Ei käytössä
ID9	Vaihevahti

ID	Digitaalitulo
ID10	Matalapainehälytys, piiri 1
ID11	Korkeapainehälytys, piiri 1
ID12	Kompressori 1 päällä
ID13	Ei käytössä
ID14	Pehmökäynnistin
ID15	Ulkoinen hälytys.
ID16	Ei käytössä
ID17	Virtauskytkin
ID19	Ei käytössä

Digitaalilähdöt




Digital output states ver. 1

ID	Digitaalilähtö
NO1	Keruupiiri 1
NO2	Ei käytössä
NO3	Hälytyskosketin
NO4	Kompressorin 1
NO5	Lauhdutinpumppu 1
NO6	Magneettiventtiili 1
NO7	Sähkövastus 2
NO8	Sähkövastus 3
NO9	Ei käytössä

ID	Digitaalilähtö
NO10	Ei käytössä
NO11	Ei käytössä
NO12	Sähkövastus 4
NO13	Sähkövastus 1
NO14	Kiertovesipumppu 1
NO15	Kiertovesipumppu 2
NO16	Kiertovesipumppu 3
NO17	Ei käytössä
NO18	Paineentasausventtiili (täystehojärjestelmissä)

Analogiatulot




Analog input states ver. 1

ID	Analogiatulo
B1	Kuumakaasu 1
B2	Ei käytössä
B3	Ylävaraaja
B4	Alavaraaja
B5	Ulkolämpötila

ID	Analogiatulo
B6	Lämmityspiirin 1 lämpötila
B7	Lämmityspiirin 2 lämpötila
B8	Lämmityspiiri 3 tai käyttöveden lämpötila
B9	Ei käytössä
B10	Keruupiirin lämpötila

Analogialähdöt



Analog output states ver. 1

ID	Analogialähtö
Y1	Lämmityspiirin 1 venttiili
Y2	Lämmityspiirin 2 venttiili
Y3	Analoginen 0–10 V, lämpövastus

ID	Analogialähtö
Y4	Lämmityspiiri 3:n tai käyttöveden venttiili
Y5	Keruupiirin pumppu
Y6	Tulistimen venttiili

5.4.3 Käyntitiedot

Näkymässä näkyy kompressorin nykyinen tila, kuten ON tai OFF.

5.4.3.1 Lämmönjakopiirien määrä

Lämmönjakopiirien määrä -näkymässä voi valita järjestelmään kytkettyjen lämmityspiirien lukumäärän.

Piirejä voi olla 1–3, lämmityspiirit 2 ja 3 ovat lisävarusteita. Jos kaikki lämmityspiirit ovat käytössä, poista käyttöveden lämpötilan rajoitus käytöstä (katso kappale *Käyttöveden lämpötilan rajoitus* ja *Varaajan asetukset*).

5.4.4 Käyttöveden lämpötilan rajoitus

Näkymässä voi ottaa käyttöveden rajoitustoiminnon (lisävaruste) käyttöön. Toiminto estää lämmintä käyttövettä lämpenemästä vaarallisen kuumaksi.

Aseta näkymässä lämpimän käyttöveden anturitulo ja siihen liittyvän säätöventtiilin lähtö (**Analogialähtö lähtöön Y**).

- Käyttövesianturin tehdasasetus on B8.
- Analogisen ohjausviestin tehdasasetus on Y4.

5.4.5 Asentoventtiilien asetukset

Näkymässä määritetään lämmityspiirien säätöventtiilien sekä käyttöveden lämpötilarajoitukseen liittyvien säätöventtiilien asetukset. Kullakin piirillä (sekä käyttövedellä) on oma näkymänsä.



Position valve settings ver. 1

Jos alavaraajan lämpötila on lämmityspiirin lämpötilaa pienempi, varaajan lämpötilaa nostetaan automaattisesti. Korjattu lämpötila on lämmityspiirin lämpötila plus **Lämpötilapoikkeama**. Lämpötilapoikkeaman säätöalue on 0–10 °C, tehdasasetus: 10 °C.

Asetusnäköymä



Position valve HC1 ver. 1

Kullekin lämmityspiirille voi tehdä seuraavat asetukset:

Asetus	Kuvaus	Esimerkki
Käänteinen ohjaus	Muuttaa säätöventtiilin ohjaussuuntaa.	Ei käytössä: kun jännite on 0 V, säätöventtiili on ääriasennossa oikealla. Käytössä: kun jännite on 0 V, säätöventtiili on ääriasennossa vasemmalla.
Säätöalue (10–600 °C)	Poikkeama tavoitelämpötilasta, jossa asentoventtiili säätty ääriasennosta toiseen. <ul style="list-style-type: none"> Lämmityspiirin tehdasasetus: 300 °C. LKV:n rajoittimen tehdasasetus: 30 °C. 	Jos säätöalue on 140 °C ja tavoitelämpötila poikkeaa nykyisestä lämpötilasta 14 °C, venttiili säätty 10 %:iin maksimista. <ul style="list-style-type: none"> Jos lämpötila muuttuu liian nopeasti, kasvata säätöaluetta. Jos lämpötila muuttuu liian nopeasti, pienennä säätöaluetta.
Integrointiaika (5–300 s)	Lämpötilapoikkeaman tarkistus- ja korjausväli. <ul style="list-style-type: none"> Lämmityspiirin tehdasasetus: 50 s. LKV:n rajoituksen tehdasasetus: 40 s. 	Jos integrointiaika on 10 s, venttiilin asentoa säädetään tarvittaessa 10 s:n välein.
Derivointiaika (0–10 s)	Nopeus, jolla lämpötilapoikkeamaan reagoidaan. Tehdasasetus: 0	Mitä suurempi derivointiaika, sitä enemmän venttiilin asento muuttuu säädetäessä. Huomaa, että derivointiajan kasvaessa säätimen huojunta voi kasvaa.

Asetus	Kuvaus	Esimerkki
Jännite (0–10 V)	Säätöventtiin säätöjännitteen minimi- ja maksimiarvot. Tehdasasetukset: 0,0–10,0 V AC	Asetus riippuu käytettävästä säätimestä.
Lämpötilapoikkeama (0–10 °C)	Suurin sallittu poikkeama vallitsevan lämpötilan ja tavoitelämpötilan välillä. Tehdasasetus: 0 °C.	Jos asetus on 5 °C, venttiilin asentoa muutetaan vain, kun mitatun lämpötilan ja tavoitelämpötilan ero on suurempi kuin 5 °C.
Mittaustiheys (0–30 s)	Lämpötilamittausten väli. Tehdasasetus: 0	Jos asetus on 15 s, lämpötila tarkistetaan 15 s:n välein. • Jos asetus on 0, lämpötilaa seurataan jatkuvasti.

5.4.6 Osa- / täysteho

Täystehokäytössä ainoastaan lämpöpumpun kompressoria käytetään lämmitykseen. Jos järjestelmässä on ulkoinen lämmönlähde, lämmönlähdettä käytetään vain varalämmönlähteenä. Tehdasasetuksena lämpöpumppu toimii täysteholla.

Osatehokäytössä ulkoista lämmönlähdettä voidaan käyttää lämpöpumpun kompressorin rinnalla.

Jos valitset osatehokäytön, ulkoisten lämmönlähteiden päällekytkennälle voi määrittää viiveet. Katso kappale *Osatehon asetukset*.

5.4.7 Vastuksien ohjaustapa: ulkoisen lämmönlähteen ohjaustapa


Maalämpöjärjestelmään kytkettyjä ulkoisia lämmönlähteitä voi ohjata joko analogisella tai digitaalisella ohjausviestillä.

Valitse viestityyppi **Vastuksien ohjaustapa** -näkylässä.

Näkymän avaaminen

1. Napauta päänäköymän valikkopainiketta.
2. Valitse **Muut asetukset** ja **Lisälämmön asetukset**.
3. Napauta **Lisälämmön asetuksissa** rataspainiketta.

Kukin **Taso**-liukusäädin vastaa eri lämmönlähdettä tai lämmönlähteen tehoporasta. Lämmönlähde voi olla esimerkiksi sähkövastus tai öljykattila. Aseta liukusäätimillä jännitetasot, joilla tehoportaat kytkeytyvät.



Analog adjustment control ver. 1

5.4.8 Lämpötilamittarit

Näkymässä voi ottaa lämpötila-antureita käyttöön ja poistaa niitä käytöstä. Tehdasasetuksena ulkolämpötila-anturi on käytössä. Huoneanturi on lisävaruste.

5.4.9 Ulkoinen hälytys

Näkymässä määritetään lämpöpumppuun kytkettävän ulkoisen hälytysviestin asetukset.



External alarm ver. 1

Taso määrittää, kuinka lämpöpumppu toimii ulkoisen hälytysviestin kytkeytyessä päälle.

- Jos asetus on **Info**, näytössä näkyy hälytys.
- Jos asetus on **Vakava**, lämpöpumpun kompressorit eivät käynnisty.


Ulkkoisen hälytysviestin voi kytkeä tuloon 17 tai 18.

5.4.10 Pehmokäynnistimen hälytykset

Näkymässä voi ottaa pehmokäynnistimen hälytykset käyttöön ja poistaa ne käytöstä. Valittavia asetuksia ovat **Pehmokäynnistin** ja **Vaihevahti**.

5.4.11 Tulistinkierron ohjaus

Näkymässä voi muuttaa tulistinpumpun asetuksia.



Super heat circuit control ver. 1

Huuhteluväli määrittää pumpun huuhtelujen välisen ajan päivissä. Pumppu huuhdellaan vuorokauden ensimmäisen käyntijakson aikana.

Aseta pumpulle tietty pyörimisnopeus valitsemalla **Käsi käyttö** ja antamalla nopeusarvo.

Tehdasasetukset:

- ESi 6–9: 35 %
- ESi 11–17: 40 %
- EMi 22–43: 55 %
- ELi 50: 75 %
- ELi 90: 85 %

5.4.12 Varaajan maksimirajat

Näkymässä asetetaan alavaraajan lämpötila-asetuksen ylä- ja alaraja.

5.4.13 Jäähdytys (lisävaruste)

Jäähdytysjärjestelmässä on kolme ohjaustilaa: Huonelämpö, Ulkoinen ja Manuaalinen. Ohjaustiloja käytetään sekä vapaajäähdytyksessä että joustavassa jäähdytyksessä.




Cooling ver. 1

Kustakin näytön oikean yläkulman painikkeesta avautuu erillinen näkymä (kuvattu alla).

Jäähdytys – Käsi käyttö

Käsi käyttö on tarkoitettu ainoastaan järjestelmän testaukseen. Näkymässä voi vaihtaa järjestelmän toimintatilaa sekä ohittaa mittauksia. Ohita mittaus valitsemalla mittauksen valintaruutu ja syöttämällä uusi arvo.




Cooling - Manual (maintenance) ver. 1

Jäähdytys – Maapiirinpumppu

Näkymässä voi määrittää keruupumpulle käyntinopeuden, jota käytetään jäähdytyksen ollessa käynnissä. Ota toiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu ja asettamalla nopeus.

Jäähdytys – 3-tieventtiili


Näkymässä voi määrittää vapaajäähdytyksessä käytettävän kolmitieventtiilin ohjausasetukset.



Cooling - Threeway valve ver. 1

Jäähdytys – Digitaalilähdöt (vain joustava jäähdytys)

Näkymässä voit määrittää kunkin käyttötilan digitaalilähdöt.



Cooling - Digital outputs ver. 1

5.4.14 Tehdasasetusten palautus

Näkymässä voi palauttaa lämpöpumpun tehdasasetuksiinsa sekä selata lämpöpumpun hälytyshistoriaa.



Return factory settings ver. 1

6 Tekniset tiedot

6.1 Tekniset tiedot

Laitteiden suorituskäytössä saattaa olla yksilöllisiä eroja. Erot johtuvat muun muassa lauhdutin- ja höyrystinpiirien nesteiden aineominaisuuksista, lauhdutin- ja höyrystinpiirin lämmönsiirtopintojen likaantumisen, virtaamisen, kompressoreiden yksilöllisistä eroista (standardi EN 12900) asennusvaiheessa tehdyistä kylmäainepiirin säädöistä sekä kylmäainepiirin täytöksestä.

ESi 6–17

Lämpöpumppu		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Paino	kg	174	178	192	202	210
Kompressorin tyyppi		scroll				
Kylmäaine		R407C				
Kylmäaine määrä	g	1400	1900	2000	2500	2600
Kompressorioöljy		POE				
Lauhdutinpiirin pumpun nopeusohjaus		Vakiokäyräsäätö 2		Vakiokäyräsäätö 3		
Tulistinkierron tehdasasetus	%	35		40		
Äänitaso, 0/55 °C*	dB	37		40	41	
Lämpötilarajat, liuos/vesi	°C	-10/+60, +15/+30				
Painerajat, kylmäaine	bar	1,5/29				

*Testattu standardin ISO 3744/2010 mukaisesti (testipiste: B0/W55).

EMi 22–43, ELi 60 ja ELi 90

Lämpöpumppu		EMi 22 (22P)	EMi 28 (28P)	EMi 43 (43P)	ELi 60 (60P)	ELi 90 (90P)
Paino	kg	395 (387)	395 (387)	420 (412)	515 (505)	605 (595)
Kompressorin tyyppi		scroll				
Kylmäaine		R407C			R410A	
Kylmäaine määrä	g	4900 (4700)	5000 (4800)	5900 (5700)	8700 (8500)	10000 (9800)
Kompressorijöly		POE				
Lauhdutinpiirin pumpun nopeusohjaus		Vakiokäyräsäätö 3				
Tulistinkierron tehdasasetus	%	55 (-)			57 (-)	85 (-)
Äänitaso, 0/55 °C*	dB	45	46	49	60	65
Lämpötilarajat, liuos/vesi	°C	-10/+60, +15/+30			-10/+60, +20/+30	
Painerajat, kylmäaine	bar	1,5/29			4/45	

*Testattu standardin ISO 3744/2010 mukaisesti (testipiste: B0/W55).

6.2 Lämpöpumpun mitat

Selitykset

Kohde	Kuvaus	Kohde	Kuvaus
BI	Keruuliuos sisään	BO	Keruuliuos ulos
DS WI	Tulistuksenpoistovaihdin, vesi sisään	DS WO	Tulistuksenpoistovaihdin, vesi ulos
WI	Lämmitysvesi sisään	WO	Lämmitysvesi ulos

Mitat ovat millimetreinä. Katso mittapiirustukset seuraavilta sivuilta.


Mitat

Lämpöpumppu	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
ESi	607	132	199	265	331	397	463
EMi	927	178	288	378	453	679	–
ELi	1207	163	294	386	459	721	–



Lämpöpumppu	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	B5
ESi	1434	1462	1550	691	58	62	73	–
EMi	1428	1570	1535	691	62	79	93	229
ELi	1428	1578	1534	691	58	88	95	226

Lämpöpumppu	BI/BO	DS WI/WO	WI/WO	LF	BF	ØDF
ESi	ISO 228/1-G 1	ISO 228/1-G 1/2	ISO 228/1-G 3/4	538	530	50
EMi	ISO 228/1-G 2	ISO 228/1-G 3/4	ISO 228/1-G 1 1/2	844	522	50
ELi	ISO 228/1-G 2	ISO 228/1-G 3/4	ISO 228/1-G 2	1124	522	50


Mittapiirustukset, ESi




10ESI14_2 ESI 1 ver. 1



10ESI14_2 ESI 2 ver. 1








Mittapiirustukset, EMI



10EMI28T_3 EMI ver. 1

Mittapiirustukset, ELi



10ELI60T_2 ELI ver. 1

6.3 Sähkötiedot

Sähköliitântä, ESi 6–17

Lämpöpumppu		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Virtaliitântä		400 V 3~ 50 Hz				
Käynnistysvirta	A	17	23	32	35	43
Käyntivirta, +35/+55 °C	A	3,28/ 4,18	4,33/ 5,52	50,4/ 6,29	6,84/ 8,17	7,45/ 9,24
Syöttökaapelin koko (osatehoinen järjestelmä sulussa)	mm ²	5 x 2,5* (5 x 6)				
Pehmokäynnistin vakiona		Kyllä				
Kuormitusvahti		Lisävaruste				
Kompressorin moottorinsuoja-katkaisijoiden arvot	A	6	7	9	10	12

*Pitkissä kaapelivedoissa kaapelin suositeltu minimikoko on 5 x 6 mm².

Sähköliitântä, EMi 22–43, ELi 60 ja ELi 90

Lämpöpumppu		EMi 22	EMi 28	EMi 43	ELi 60	ELi 90
Virtaliitântä		400 V 3~ 50 Hz				
Käynnistysvirta	A	50	60	100	85	125
Käyntivirta, +35/+55 °C	A	11,98/ 13,53	13,70/ 16,54	19,35/ 23,74	24,11/ 32,07	38,60/ 49,33
Syöttökaapelin koko	mm ²	5 x 10		5 x 16	5 x 25	5 x 50
Pehmokäynnistin vakiona		Kyllä				
Kuormitusvahti		Lisävaruste				
Kompressorin moottorinsuoja-katkaisijoiden arvot	A	17	21	32	50	79

Sulakkeet

Käyttö rinnan lisälämmönlähteen kanssa	ESi 6	ESi 9–17	EMi 22/22P	EMi 28/28P	EMi 43/43P	ELi 60/60P	ELi 90/90P
Ei käytössä	3x10	3x16	3x25	3x25	3x50	3x63	3x100
Käytössä*	3x16	3x20	Määritettävä tapauskohtaisesti.				

*Viitteellinen arvo. Sulakkeen nimellisvirta on määritettävä järjestelmän lopullisen kokoonpanon perusteella.

6.4 Suorituskyky

Teho ja sähkönkulutus, ESi 6–17

Lämpöpumppu		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Lämmitysteho, lämmitysverkon lämpötila 35 °C*	kW	8,44	10,44	12,39	15,64	17,75
Lämmitysteho, lämmitysverkon lämpötila 55 °C*	kW	7,75	9,82	11,45	14,47	16,71
Jäähdytysteho, lämmitysverkon lämpötila 35 °C*	kW	6,91	8,49	10,09	12,75	14,37
Jäähdytysteho, lämmitysverkon lämpötila 55 °C*	kW	5,62	6,88	8,16	10,28	11,69
Ottoteho, lämmitysverkon lämpötila 35 °C*	kW	1,70	2,15	2,49	3,20	3,67
Ottoteho, lämmitysverkon lämpötila 55 °C*	kW	2,34	3,10	3,44	4,30	5,13

*Testattu standardin ISO 3744/2010 mukaisesti (testipiste: B0/W55).

Teho ja sähkönkulutus, EMi 22–43, ELi 60 ja ELi 90

Lämpöpumppu		EMi 22	EMi 28	EMi 43	ELi 60	ELi 90
Lämmitysteho, lämmitysverkon lämpötila 35 °C*	kW	22,42	29,52	46,19	60,69	91,03
Lämmitysteho, lämmitysverkon lämpötila 55 °C*	kW	20,71	26,75	42,83	58,13	86,24
Jäähdytysteho, lämmitysverkon lämpötila 35 °C*	kW	17,57	23,19	33,15	46,67	67,03
Jäähdytysteho, lämmitysverkon lämpötila 55 °C*	kW	14,25	18,24	27,64	37,22	53,96
Ottoteho, lämmitysverkon lämpötila 35 °C*	kW	4,99	6,47	10,25	13,06	20,18
Ottoteho, lämmitysverkon lämpötila 55 °C*	kW	6,55	8,62	13,32	18,83	28,26

*Testattu standardin ISO 3744/2010 mukaisesti (testipiste: B0/W55).

Energiatohokkuus, ESi 6–17

Lämpöpumppu	ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
COP, 35 °C*	4,69	4,84	4,97	4,88	4,84
COP, 55 °C*	3,30	3,17	3,33	3,33	3,25
SCOP, 35 °C**	5,24	5,13	5,29	5,31	5,22
Energiatohokkuusluokka, 35 °C**	A++***				
SCOP, 55 °C**	3,89	3,83	3,99	4,02	3,69
Energiatohokkuusluokka, 55 °C**	A++***				
Energiatohokkuusluokka, 35 °C, järjestelmä**	A+++				
Energiatohokkuusluokka, 55 °C, järjestelmä**	A+++				

*Testattu standardin ISO 14511 mukaisesti.

**Testattu direktiivin EU 811/2013 mukaisesti, kylmät ympäristöolosuhteet.

***Tilojen lämmitys täyttää luokan A+++ vaatimukset. Käyttöveden lämmitys täyttää luokan A+ vaatimukset.

****Järjestelmällä tarkoitetaan lämpöpumpun ja lämmönsäätölaitteen yhdistelmää (EU 811/2013).

Energiatohokkuus, EMI 22–43, ELi 60 ja ELi 90

Lämpöpumppu	EMI 22	EMI 28	EMI 43	ELi 60	ELi 90
COP, 35 °C*	4,49	4,56	4,50	4,64	4,51
COP, 55 °C*	3,16	3,10	3,22	3,08	3,05
SCOP, 35 °C**	4,98	5,09	5,06	4,95	–
Energiatohokkuusluokka, 35 °C**	A++***				–
SCOP, 55 °C**	3,83	3,66	3,88	3,82	–
Energiatohokkuusluokka, 55 °C**	A++***				–
Energiatohokkuusluokka, 35 °C, järjestelmä**	A+++				–
Energiatohokkuusluokka, 55 °C, järjestelmä**	A+++				–

*Testattu standardin ISO 14511 mukaisesti.

**Testattu direktiivin EU 811/2013 mukaisesti, kylmät ympäristöolosuhteet.

***Tilojen lämmitys täyttää luokan A+++ vaatimukset. Käyttöveden lämmitys täyttää luokan A+ vaatimukset.

****Järjestelmällä tarkoitetaan lämpöpumpun ja lämmönsäätölaitteen yhdistelmää (EU 811/2013).

Kausisuorituskykykerroin, ESi 6–17

Lämpöpumppu		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Lämmin käyttövesi	SPF _{LKV} 0/35	3,77	3,89	3,99	3,92	3,89
Tilojen lämmitys	SPF _{tilat} 0/35	4,69	4,84	4,97	4,88	4,84
	SPF _{tilat} 0/45	3,77	3,89	3,99	3,92	3,89
	SPF _{tilat} 0/55	3,18	3,28	3,37	3,31	3,28
	SPF _{tilat} 0/60	2,96	3,05	3,13	3,08	3,05

Kausisuorituskykykertoimet Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti

Kausisuosituskyykerroin, EMI 22–43, ELi 60 ja ELi 90

Lämpöpumppu		EMI 22	EMI 28	EMI 43	ELi 60	ELi 90
Lämmin käyttövesi	SPF _{LKV} 0/35	3,61	3,66	3,61	3,73	3,62
Tilojen lämmitys	SPF _{tilat} 0/35	4,49	4,56	4,50	4,64	4,51
	SPF _{tilat} 0/45	3,61	3,66	3,61	3,73	3,62
	SPF _{tilat} 0/55	3,04	3,09	3,05	3,14	3,06
	SPF _{tilat} 0/60	2,83	2,88	2,84	2,93	2,84

Kausisuorituskykykertoimet Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti

6.5 Keruupiirit

Pumputiedot, ESI 6–17

Lämpöpumppu		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Pumpun energialuokka	A (taajuusmuuttaja)					
Pumpun nimellisteho	W	5–89		10–170		
Pumpun nopeus, tehdasasetus	%	90				
Virtaus, ΔT=3K*	l/s	0,64	0,79	0,94	1,18	1,34
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö, ΔT=3K*	kPa	53	48	81	65	54
Virtaus, ΔT=4K*	l/s	0,48	0,59	0,70	0,89	1,00
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö, ΔT=4K*	kPa	63	55	96	80	70

*ISO 14511.

Pumputiedot, EMI 22–43, ELi 60 ja ELi 90

Lämpöpumppu		EMI 22	EMI 28	EMI 43	ELi 60	ELi 90
Pumpun energialuokka		A (taajuusmuuttaja)				
Pumpun nimellisteho	W	160–1330			30–2100	
Pumpun nopeus, tehdasasetus	%	90				100
Virtaus, $\Delta T=3K^*$	l/s	1,65	2,19	3,41	4,52	6,72
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö, $\Delta T=3K^*$	kPa	203	89**	127	229	141
Virtaus, $\Delta T=4K^*$	l/s	1,24	1,64	2,56	3,39	5,04
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö, $\Delta T=4K^*$	kPa	208	100**	152	244	197

*ISO 14511.

**Keruupiirin suurinta sallittua ulkoista painehäviötä voidaan kasvattaa käyttämällä 35 A:n sulaketta. Maksimitaso: 191 kPa ΔT_3 , (204 ΔT_4). Kysy lisää paikalliselta jälleenmyyjältä.

Keruuputkiston maksimipituus, ESi 6–17

Lämpöpumppu			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
1 keruupiiri*	Porakaivo, PEH, PN6	m	500	350	450	–	–
	Pintaputkisto, PEM, PN10	m	450	300	–	–	–
2 keruupiiriä*	Porakaivo, PEH, PN6	m	–	900	1200	900	600
	Pintaputkisto, PEM, PN10	m	–	750	1050	650	500

*Nimellisvirtauksen mukainen teoreettinen pituus, $\Delta T=4K$. Todellinen painehäviö on määritettävä paikallisten olosuhteiden perusteella.
Keruupiirien enimmäismäärä on 2.

Keruuputkiston maksimipituus, EMi 22–43, ELi 60 ja ELi 90

Lämpöpumppu			EMi 22	EMi 28	EMi 43	ELi 60	ELi 90
1 keruupiiri*	Porakaivo, PEH, PN6	m	–	–	–	–	–
	Pintaputkisto, PEM, PN10	m	–	–	–	–	–
2 keruupiiriä*	Porakaivo, PEH, PN6	m	1050	–	–	–	–
	Pintaputkisto, PEM, PN10	m	900	–	–	–	–
3 keruupiiriä*	Porakaivo, PEH, PN6	m	–	700	–	–	–
	Pintaputkisto, PEM, PN10	m	–	550	–	–	–
4 keruupiiriä*	Porakaivo, PEH, PN6	m	–	–	750	900	–
	Pintaputkisto, PEM, PN10	m	–	–	600	700	–
7 keruupiiriä*	Porakaivo, PEH, PN6	m	–	–	–	–	900
	Pintaputkisto, PEM, PN10	m	–	–	–	–	750

*Nimellisvirtauksen mukainen teoreettinen pituus, $\Delta T=4K$. Todellinen painehäviö on määritettävä paikallisten olosuhteiden perusteella.

6.6 Lämmityspiirit

Lämmityspiiri tai -piirit, ESi

! Huom. EMi- ja ELi-lämpöpumpuissa lämmityspiirin pumppu on lisävaruste.

Lämpöpumppu		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Pumpun energialuokka	A (taajuusmuuttaja)					
Pumpun nimellisteho	W	5–53				
Lattialämmitys, ΔT=5K						
Virtaus	l/s	0,40	0,50	0,59	0,74	0,70*
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö	kPa	51	42	29	15	19*
Patterilämmitys, T=10K						
Virtaus	l/s	0,18	0,23	0,27	0,34	0,40
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö	kPa	71	69	66	57	15

*Laskettu lämpötilaerolla $\Delta T=7K$.

6.7 EU-tuotetiedot, ESi

Tuotetiedot

Tavarantoimittajan mallitunniste tai tavaramerkki		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Energiatlehokkuusluokka		A++				
Nimellislämpöteho	kW	8	10	11	14	17
Tilojen lämmityksen kausittainen energiatlehokkuus	%	156	153	160	161	158
Tilojen lämmityksen vuotuinen sähk6nkulutus	kWh/a	4116	5296	5926	7443	8716
Äänitehotaso sisätiloissa	dB	37	37	39	41	41

Lämpöpumpun malli		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Lämpöpumpun ja sähk6vastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho						
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	kW	8	10	11	14	17
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	kW	8	10	11	14	17
Tilojen lämmityksen vuotuinen energiatlehokkuus						
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	%	160	157	164	165	162
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	%	154	154	159	160	158
Tilojen lämmityksen vuotuinen energiankulutus						
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	kWh/a	4786	6181	6899	8645	10145
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	kWh/a	2695	3418	3837	4819	5634

Järjestelmän tiedot

Lämpöpumpun malli		ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Lämmönsäätölaitteen luokka		III				
Lämmönsäätölaitteesta saatava hyöty järjestelmälle	%	1,5				
Järjestelmän energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa		A+++				
Järjestelmän tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus						
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	%	157	155	161	162	160
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	%	161	158	165	167	164
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	%	155	155	161	162	160

Toiminta	Tilojen lämmitys		Keski
			Kylmä
			Lämmin
	Tehonsäätö		Kiinteä

Laskennallinen kuorma, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	$P_{designh}$	kW	7,8	9,8	11,5	14,5	16,71
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	$P_{designh}$	kW	7,8	9,8	11,5	14,5	16,71
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	$P_{designh}$	kW	7,8	9,8	11,5	14,5	16,71

Tilojen lämmityksen kausittainen lämpökerroin

Lämpöpumpun malli			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/A	%	156	153	160	161	158
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/W	%	154	154	159	160	158
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/C	%	160	157	164	165	162

Ilmoitettu lämmitysteho ja lämpökerroin sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa T_j , tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	$T_j = -7\text{ °C}$	kW/ COPd	7,8/ 3,42	9,9/ 3,32	11,6/ 3,45	14,6/ 3,50	16,8/ 3,41
	$T_j = +2\text{ °C}$	kW/ COPd	8,0/ 3,97	10,0/ 3,88	11,8/ 4,02	14,8/ 4,02	16,9/ 3,96
	$T_j = +7\text{ °C}$	kW/ COPd	8,1/ 4,33	10,2/ 4,28	12,0/ 4,41	15,0/ 4,42	17,3/ 4,36
	$T_j = +12\text{ °C}$	kW/ COPd	8,3/ 4,61	10,4/ 4,64	12,3/ 4,80	15,4/ 4,82	17,6/ 4,75
	$T_j =$ kaksiarvoinen lämpötila	kW/ COPd	7,8/ 3,30	9,8/ 3,10	11,5/ 3,33	14,5/ 3,33	16,7/ 3,25
	$T_j =$ toimintaraja- lämpötila	kW/ COPd	7,8/ 3,30	9,8/ 3,10	11,5/ 3,33	14,5/ 3,33	16,7/ 3,25
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	$T_j = +2\text{ °C}$	kW/ COPd	7,8/ 3,30	9,8/ 3,10	11,5/ 3,33	14,5/ 3,33	16,7/ 3,25
	$T_j = +7\text{ °C}$	kW/ COPd	8,0/ 3,74	10,0/ 3,68	11,8/ 3,80	14,8/ 3,79	17,0/ 3,74
	$T_j = +12\text{ °C}$	kW/ COPd	8,2/ 4,43	10,3/ 4,42	12,2/ 4,56	15,3/ 4,56	17,5/ 4,48
	$T_j =$ kaksiarvoinen lämpötila	kW/ COPd	7,8/ 3,30	9,8/ 3,10	11,5/ 3,33	14,5/ 3,33	16,7/ 3,25
	$T_j =$ toimintaraja- lämpötila	kW/ COPd	7,8/ 3,30	9,8/ 3,10	11,5/ 3,33	14,5/ 3,33	16,7/ 3,25
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	$T_j = -7\text{ °C}$	kW/ COPd	8,0/ 3,83	10,1/ 3,72	11,8/ 3,87	14,8/ 3,93	17,1/ 3,83

Lämpöpumpun malli			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
	$T_j = +2\text{ °C}$	kW/ COPd	8,2/ 4,27	10,2/ 4,18	12,1/ 4,34	15,1/ 4,35	17,3/ 4,28
	$T_j = +7\text{ °C}$	kW/ COPd	8,3/ 4,60	10,4/ 4,57	12,3/ 4,72	15,4/ 4,73	17,7/ 4,68
	$T_j = +12\text{ °C}$	kW/ COPd	8,5/ 4,66	10,7/ 4,72	12,6/ 4,90	15,8/ 4,94	18,1/ 4,88
	$T_j =$ kaksiarvoinen lämpötila	kW/ COPd	7,8/ 3,30	9,8/ 3,10	11,5/ 3,33	14,5/ 3,33	16,7/ 3,25
	$T_j =$ toimintaraja- lämpötila	kW/ COPd	7,8/ 3,30	9,8/ 3,10	11,5/ 3,33	14,5/ 3,33	16,7/ 3,25
Alenemiskerroin, $T_j = -7\text{ °C}$			C_{dh}	0,99	1,00	1,00	1,00

Kaksiarvoinen lämpötila, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Keski	$T_{bivalent}$	°C	-10				
Lämmin	$T_{bivalent}$	°C	-22				
Kylmä	$T_{bivalent}$	°C	+2				

Toimintarajalämpötilat, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Keski	TOL	°C	-10				
Lämmin	TOL	°C	-22				
Kylmä	TOL	°C	+2				

Tilojen lämmityksen vuotuinen sähkönkulutus

Lämpöpumpun malli			ESi 6	ESi 9	ESi 11	ESi 14	ESi 17
Keski	QHE/A	kWh/a	4116	5296	5926	7443	8716
Lämmin	QHE/W	kWh/a	4786	9181	6899	8645	10145
Kylmä	QHE/C	kWh/a	2695	3418	3837	4819	5634
Energiankulutus muissa tiloissa kuin laitteen käytössä							
Kun laite on kytketty pois päältä		P_{OFF}	kWh	0,017			
Valmiustilassa		P_{SB}	kWh	0,017			
Termostaatti pois päältä		P_{TO}	kWh	0,017			
Kampikammion lämmitystilassa		P_{CK}	kWh	0,017			

Valmistajan nimi ja osoite

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Unikontie 2, 62100 Lapua

6.8 EU-tuotetiedot, EMI

Tuotetiedot

Tavarantoimittajan mallitunniste tai tavaramerkki		EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Energiatehokkuusluokka		A++					
Nimellislämpöteho	kW	21		27		43	
Tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus	%	153		146		155	
Tilojen lämmityksen vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	11174		15097		22794	
Äänitehotaso sisätiloissa	dB	45		46		49	

Lämpöpumpun malli		EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho							
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	kW	21		27		43	
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	kW	21		27		43	
Tilojen lämmityksen vuotuinen energiatehokkuus							
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	%	158		151		160	
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	%	149		144		152	
Tilojen lämmityksen vuotuinen energiankulutus							
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	kWh/a	12896		17429		26329	
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	kWh/a	7407		9936		15037	

Järjestelmän tiedot

Lämpöpumpun malli		EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Lämmönsäätölaitteen luokka		III					
Lämmönsäätölaitteesta saatava hyöty järjestelmälle	%	1,5					
Järjestelmän energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa		A+++					
Järjestelmän tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus							
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	%	155		148		157	
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	%	160		153		162	
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	%	151		145		154	

Toiminta	Tilojen lämmitys	Keski
		Kylmä
		Lämmin
	Tehonsäätö	Kiinteä

Laskennallinen kuorma, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	P_{designh}	kW	20,7		26,8		42,8	
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	P_{designh}	kW	20,7		26,8		42,8	
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	P_{designh}	kW	20,7		26,8		42,8	

Tilojen lämmityksen kausittainen lämpökerroin

Lämpöpumpun malli			EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/A	%	153		146		155	
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/W	%	149		144		152	
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/C	%	158		151		160	

Ilmoitettu lämmitysteho ja lämpökerroin sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa T_j , tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	T _j = −7 °C	kW/COPd	20,8/3,36		26,6/3,18		43,2/3,35	
	T _j = +2 °C	kW/COPd	21,1/3,86		27,5/3,65		44,0/3,87	
	T _j = +7 °C	kW/COPd	21,7/4,12		27,8/3,92		44,7/4,16	
	T _j = +12 °C	kW/COPd	22,0/4,42		28,6/4,26		45,3/4,50	
	T _j = kaksiarvoinen lämpötila	kW/COPd	20,7/3,16		26,8/3,10		42,8/3,22	
	T _j = toimintaraja- lämpötila	kW/COPd	20,7/3,16		26,8/3,10		42,8/3,22	
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	T _j = +2 °C	kW/COPd	20,7/3,16		26,8/3,10		42,8/3,22	
	T _j = +7 °C	kW/COPd	21,4/3,53		27,3/3,35		44,0/3,55	
	T _j = +12 °C	kW/COPd	21,8/4,15		28,3/3,99		44,9/4,20	
	T _j = kaksiarvoinen lämpötila	kW/COPd	20,7/3,16		26,8/3,10		42,8/3,22	
	T _j = toimintaraja- lämpötila	kW/COPd	20,7/3,16		26,8/3,10		42,8/3,76	
Kylmissä ilmasto- olosuhteissa	T _j = −7 °C	kW/COPd	21,2/3,77		27,1/3,57		44,1/3,22	
	T _j = +2 °C	kW/COPd	21,6/4,18		28,1/3,96		45,0/4,20	
	T _j = +7 °C	kW/COPd	22,3/4,43		28,5/4,22		45,8/4,48	
	T _j = +12 °C	kW/COPd	22,6/4,56		29,3/4,42		46,4/4,67	
	T _j = kaksiarvoinen lämpötila	kW/COPd	20,7/3,16		26,8/3,10		42,8/3,22	
	T _j = toimintaraja- lämpötila	kW/COPd	20,7/3,16		26,8/3,10		42,8/3,22	
Alenemiskerroin, T _j = −7 °C		C _{dh}	1,0					

Kaksiarvoinen lämpötila, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Keski	$T_{bivalent}$	°C	-10					
Lämmin	$T_{bivalent}$	°C	-22					
Kylmä	$T_{bivalent}$	°C	+2					

Toimintarajalämpötilat, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Keski	TOL	°C	-10					
Lämmin	TOL	°C	-22					
Kylmä	TOL	°C	+2					

Tilojen lämmityksen vuotuinen sähkönkulutus

Lämpöpumpun malli			EMi 22	EMi 22P	EMi 28	EMi 28P	EMi 43	EMi 43P
Keski	QHE/A	kWh/a	11174		15097		22794	
Lämmin	QHE/W	kWh/a	12896		17429		26329	
Kylmä	QHE/C	kWh/a	7407		9936		15037	
Energiankulutus muissa tiloissa kuin laitteen käydessä								
Kun laite on kytketty pois päältä		P _{OFF}	kWh	0,017				
Valmiustilassa		P _{SB}	kWh	0,017				
Termostaatti pois päältä		P _{TO}	kWh	0,017				
Kampikammion lämmitystilassa		P _{CK}	kWh	0,017				

Valmistajan nimi ja osoite

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Unikontie 2, 62100 Lapua

6.9 EU-tuotetiedot, ELi

Tuotetiedot

Tavarantoimittajan mallitunniste tai tavaramerkki		ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Energiatehokkuusluokka		A++			
Nimellislämpöteho	kW	58			
Tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus	%	153			
Tilojen lämmityksen vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	31414			
Äänitehotaso sisätiloissa	dB	60			

Lämpöpumpun malli		ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho					
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	kW	58			
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	kW	58			

Lämpöpumpun malli		ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Tilojen lämmityksen vuotuinen energiatehokkuus					
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	%	157			
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	%	154			
Tilojen lämmityksen vuotuinen energiankulutus					
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	kWh/a	36542			
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	kWh/a	20178			

Järjestelmän tiedot

Lämpöpumpun malli		ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Lämmönsäätölaitteen luokka		III			
Lämmönsäätölaitteesta saatava hyöty järjestelmälle	%	1,5			
Järjestelmän energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa		A+++			
Järjestelmän tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus					
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	%	154			
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	%	158			
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	%	155			

Toiminta	Tilojen lämmitys	Keski
		Kylmä
		Lämmin
	Tehonsäätö	Kiinteä

Laskennallinen kuorma, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	$P_{designh}$	kW	58,1			
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	$P_{designh}$	kW	58,1			
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	$P_{designh}$	kW	58,1			

Tilojen lämmityksen kausittainen lämpökerroin

Lämpöpumpun malli			ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/A	%	153			
Kylmissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/W	%	154			
Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	SCOP/C	%	157			

Ilmoitettu lämmitysteho ja lämpökerroin sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa T_j , tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa	$T_j = -7\text{ °C}$	kW/ COPd	58,0/ 3,23	43,2/ 3,23		
	$T_j = +2\text{ °C}$	kW/ COPd	58,8/ 3,78	44,0/ 3,78		
	$T_j = +7\text{ °C}$	kW/ COPd	59,3/ 4,17	44,7/ 4,17		

Lämpöpumpun malli			ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
	$T_j = +12\text{ °C}$	kW/ COPd	59,9/ 4,58	45,3/ 4,58		
	$T_j =$ kaksiarvoinen lämpötila	kW/ COPd	58,1/ 3,08	42,8/ 3,08		
	$T_j =$ toimintaraja- lämpötila	kW/ COPd	58,1/ 3,08	42,8/ 3,08		
Lämpimissä ilmasto- olosuhteissa	$T_j = +2\text{ °C}$	kW/ COPd	58,1/ 3,08	42,8/ 3,08		
	$T_j = +7\text{ °C}$	kW/ COPd	58,3/ 3,53	44,0/ 3,53		
	$T_j = +12\text{ °C}$	kW/ COPd	59,5/ 4,33	44,9/ 4,33		
	$T_j =$ kaksiarvoinen lämpötila	kW/ COPd	58,1/ 3,08	42,8/ 3,08		
	$T_j =$ toimintaraja- lämpötila	kW/ COPd	58,1/ 3,08	42,8/ 3,08		
Kylmissä ilmasto- olosuhteissa	$T_j = -7\text{ °C}$	kW/ COPd	58,6/ 3,66	44,1/ 3,66		
	$T_j = +2\text{ °C}$	kW/ COPd	59,1/ 4,10	45,0/ 4,10		
	$T_j = +7\text{ °C}$	kW/ COPd	59,7/ 4,47	45,8/ 4,47		
	$T_j = +12\text{ °C}$	kW/ COPd	60,1/ 4,73	46,4/ 4,73		
	$T_j =$ kaksiarvoinen lämpötila	kW/ COPd	58,1/ 3,08	42,8/ 3,08		
	$T_j =$ toimintaraja- lämpötila	kW/ COPd	58,1/ 3,08	42,8/ 3,08		
Alenemiskerroin, $T_j = -7\text{ °C}$		C_{dh}	1,00			

4

Kaksiarvoinen lämpötila, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Keski	$T_{bivalent}$	°C	-10			
Lämmin	$T_{bivalent}$	°C	-22			
Kylmä	$T_{bivalent}$	°C	+2			

Toimintarajalämpötilat, tilojen lämmitys

Lämpöpumpun malli			ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Keski	TOL	°C	-10			
Lämmin	TOL	°C	-22			
Kylmä	TOL	°C	+2			

Tilojen lämmityksen vuotuinen sähkönkulutus

Lämpöpumpun malli			ELi 60	ELi 60P	ELi 90	ELi 90P
Keski	QHE/A	kWh/a	31414			
Lämmin	QHE/W	kWh/a	36542			
Kylmä	QHE/C	kWh/a	20178			
Energiankulutus muissa tiloissa kuin laitteen käytössä						
Kun laite on kytketty pois päältä		P _{OFF}	kWh	0,017		
Valmiustilassa		P _{SB}	kWh	0,017		
Termostaatti pois päältä		P _{TO}	kWh	0,017		
Kampikammion lämmitystilassa		P _{CK}	kWh	0,017		

Valmistajan nimi ja osoite

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Unikontie 2, 62100 Lapua

Oilonin jälleenmyyjän yhteystiedot:


Asennuksen päivämäärä:



OILON GROUP
P.O. Box 5
FI-15801 LAHTI
FINLAND
Tel: +358 3 85 761
Fax: +358 3 857 6239
Email: info@oilon.com
www.oilon.com

[illegible]

[illegible]



LÄMPÖÄSSÄ

CONTROL CIRCUIT
GROUND SOURCE HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ Esi/Vmi6-11, Vsi6-14

OHJAUSPIIRIKAAVIO
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ Esi/Vmi6-11, Vsi6-14

Suunn.
TOIII: /08.12.2014

Kokonaissuus

Sähkösäätö

Työnumero

Pirtt.
TOIII

Lehti
3/7

Päivä
3/7

S Esi/Vmi6-11_Vsi6-14_P3_16A

KOMPRESSORI 1

HEATER L1

1/16: A

N

5/14: C

K3

A1

A2

AK1

RSBT4016EV11HP

A1

A2

F1

43

44

T1

95C

YLIKUUMENEMISSUOJA

OVERHEAT PROTECTION

X2

1




X2

2




HÄLYTYSKYTKENTÄ
ALARM CONNECTION

KAIKKI 24V
JOHDOTUKSET
0,75MM2



LÄMPÖÄSSÄ		CONTROL CIRCUIT		OHJAUSPIIRIKAAVIO		Suunn. Tölli /08.12.2014		Kokonaisuus		Sähköpositio		Tjöhönnumero	
A muutokset B muutokset C muutokset		GROUND SOURCE HEAT PUMP		MAALÄMPÖPUMPPU		Pirtt. Tölli		Lehti 4 / 7		Päärustulnumero			
		LÄMPÖÄSSÄ Esi/Vmi6-11, Vsi6-14		LÄMPÖÄSSÄ Esi/Vmi6-11, Vsi6-14		Tark.				S Esi/Vmi6-11 Vsi6-14_P3_16A			

[illegible]



Tuulustinjät jätetään kytkemättä
Superheat lines are left disconnected

Villennysyhteet asennetaan tarvittaessa
(Cooling connections if needed)

Tokaiskuventtiilit, jos useampi lämmityspiiri kytketty samaan varaajaan meno- ja paluulinjaan
Check valves if several heating circuits are connected to same boiler return and flow


HUOM! Varaajan tulo- ja lähtölinjojen venttiilien kanavat poistettava
(N.B! Valve handles must be removed from boiler return and flow)

HUOM! TOIMITUSRAJOJEN VÄLISET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.
(N.B! CONNECTIONS BETWEEN DELIVERY LIMITS NOT INCLUDED IN DELIVERY)


LÄMPÖÄSSÄ			SUUNN.		PIIRT.	HVAC SCHEMATIC Basic tank LÄMPÖÄSSÄ Esi 6-17	LVI KYTKENTÄKAAVIO/2-PIIRIKYTKENTÄ Perusvaraaja LÄMPÖÄSSÄ Esi 6-17	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O		MUUTOS
			HSA							
			PWT		26.11.2013					
			ALLEKIRJOITUS							
								LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O

LUKUM. MUUTOS

NIM. PÄIVÄYS



HÄLYTYSKYTKENTÄ
ALARM CONNECTION






Kompressoripiirin moottorisuoja F1
Compressor circle , Protection switch F1

Kompressorin 1 sisäinen lämpösuoja
Compressor 1 internal protection

Vaihevahti
Phase failure detector

KAIKKI 24V
JOHDOTUKSET
0,75MM2



LÄMPÖÄSSÄ

CONTROL CIRCUIT
GROUND HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ Emi 28


OHJAUSPIIRIKAAVIO
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ Emi 28


Suunn.	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
--------	-------------	--------------	-----------

Kokonaisuus	Sähköpositio
-------------	--------------


Työnnumero

S Emi 28 P3 15A











A dashed rectangular box labeled A_1 in the top-left corner. Inside the box, there are two points labeled ID10 and ID11. ID10 is located at approximately one-third of the way from the left and bottom edges. ID11 is located at approximately two-thirds of the way from the left and bottom edges.

A muutokset			C muutokset		
B muutokset					
D muutokset			E muutokset		
F muutokset					




A			S		
B			R		
C			P		
D			O		
E			N		
F			M		
G			L		
H			K		
I			J		
J			I		
K			H		
L			G		
M			F		
N			E		
O			D		
P			C		
R			B		
S			A		

Suunn.			Kokonaissuus		
Tölli. /07.01.2014			Sähköpositio		
Pirt.			Lehti		
Tölli.			5 / 8		
Tark.			S Emi 43 P3 15A		
Työnnumero			Emi 43 P3 15A		




[illegible]





TUNN. LUKUM. MUUTOS		SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O		MUUTOS	
		L_EmiEli_TV_16A			
		LEHTI		LEHDISTÄ	
		TILAAJAN N:O			
		LVI KYTKENTÄKAAVIO			
		Tulitusvaraa ja			
		LÄMPÖÄSSÄ EmiEli + tulistin			
		HVAC SCHEMATIC			
		Superheat tank			
		LÄMPÖÄSSÄ EmiEli +superheater			
		SUUNN. PIIRIT.			
		ASa			
		17.05.2016			
		ALLERGOIUS			


LÄMPÖÄSSÄ



HUOM! TOIMITUSRAJOJEN VÄLSET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.
(N.B! CONNECTIONS BETWEEN DELIVERY LIMITS NOT INCLUDED IN DELIVERY)








HÄLYTYSKYTKENTÄ
ALARM CONNECTION

KAIKKI 24V
JOHDOTUKSET
0,75MM2




Moottorisuoja kompressor F1/maapiirin pumppu F2
Protection switch compressor F1/brine pump F2

Kompressorin sisäinen lämpösuoja
Compressor internal protection

Voihevahli
Phase failure detector

PSI Pressostaatin toiminto
PSI Pressostat activity.
Paineeton Non-pressured, off
Käyntitila Normal running, on
Matalapainehäilytys Low pressure alarm, off


PS2 Pressostaatin toiminta
PS2 Pressostat activity.
Paineeton Non-pressed, on
Käyntitila Normal running, on
Korkeapainehäilytys High pressure alarm, off



PS1
MATALAPINE
LOW PRESSURE
PS2
KORKEAPINE
HIGH PRESSURE

Matalapainehäilylys
Low pressure alarm

A muutokset	LÄMPÖÄSSÄ CONTROL CIRCUIT GROUND SOURCE HEAT PUMP LÄMPÖÄSSÄ Eli60	OHJAUSPIIRIKAAVIO		Suunn. Tölli /25.05.2015	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnnumero
B muutokset		MAALÄMPÖPUMPPU		Piirt. Tölli	Piirustusnumero		
C muutokset		LÄMPÖÄSSÄ Eli60		Tark.			S Eli60_P3_16A




A	muitos	C	muitos
B	muitos	B	muitos
D	muitos	F	muitos

LÄMPÖÄSSÄ


CONTROL BOARD / MOTORS
GROUND SOURCE HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ Eli60


OHJAUSKORTTI / MOOTTORIT
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ Eli60


Suunn. Tölli /25.05.2015	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. Tölli	Lehti 7 / 8	Piirustusnumero	
Tark.		S Eli60_P3_16A	





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
A mutos	B mutos	C mutos	D mutos	E mutos	F mutos	G mutos	H mutos	I mutos	J mutos	K mutos	L mutos	M mutos	N mutos	O mutos	P mutos	R mutos	S mutos
LÄMPÖÄSSÄ																	
ELECTRONIC EXPANSION VALVE																	
GROUND SOURCE HEAT PUMP																	
LÄMPÖÄSSÄ Eli60																	
Matalapaineanturi																	
Low pressure sensor																	
Korkeapaineanturi																	
High pressure sensor																	
ELEKTRONINEN PAISUNTAVENTTIILI																	
MAALÄMPÖPUMPPU																	
LÄMPÖÄSSÄ Eli60																	
Suunn. /25.05.2015																	
Pirt. /Tölli																	
Tark. /Tölli																	
Kokonaisuus																	
Sähköpositio																	
Työnumero																	
Pirustusnumero																	
S Eli60_P3_16A																	













LÄMPÖÄSSÄ




HUOM! TOIMITUSRAJOJEN VÄLISET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.
(N.B! CONNECTIONS BETWEEN DELIVERY LIMITS NOT INCLUDED IN DELIVERY)

LÄMPÖÄSSÄ	SUUNN.	PIIRT.	HVAC SCHEMATIC Superheat tank LÄMPÖÄSSÄ EmiEli +superheater	LVI KYTKENTÄKAAVIO Tulistusvaraa ja LÄMPÖÄSSÄ EmiEli + tulistin	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O	MUUTOS
	ASa					
	PVM					
	17.05.2016					
	ALLEKIRJOITUS					
					LEHTI	TILAAJAN N:O
					L_EmiEli_TV_16A	



HUOM! TOIMITUSRAJOJEN VÄLSET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.
(N.B! CONNECTIONS BETWEEN DELIVERY LIMITS NOT INCLUDED IN DELIVERY)



HUOM! Varaajan tulo- ja lähtölinjojen venttiilien kahvat poistettava (N.B! Valve handles must be removed from boiler return and flow)

HUOM! TOIMITUSRAJOJEN VÄLISET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.
(N.B: CONNECTIONS BETWEEN DELIVERY LIMITS NOT INCLUDED IN DELIVERY)

--- = TOIMITUSRAJA (DELIVERY LIMIT)
 --- = Lämpöässä LISÄVARUSTE (Lämpöässä ACCESSORY)

LÄMPÖÄSSÄ	SUUNN.	PIIRT.	HVAC SCHEMATIC Superheat tank LÄMPÖÄSSÄ 2 x EmiEli +superheater	LVI KYTKENTÄKAAVIO Tulistusvaraaaja LÄMPÖÄSSÄ 2 x EmiEli +superheater	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS L_2xEmiEli_TV_16B
	ASA				
	PVM				
	17.05.2016				
	ALLEKIRJOTUS				LEHTI
					LEHDISTÄ
					TILAAJAN N:O